



Interface de bus de campo DFE33B EtherNet/IP

Edición 04/2008 11637501 / ES Manual





Índice



| 1 | Indic | aciones generales | 6 |
|---|-------|---|----------|
| | 1.1 | Estructura de las notas de seguridad | 6 |
| | 1.2 | Derechos de reclamación en caso de defectos | 6 |
| | 1.3 | Exclusión de responsabilidad | 6 |
| 2 | Notas | s de seguridad | |
| | 2.1 | Otros documentos válidos | 7 |
| | 2.2 | Notas generales de seguridad para los sistemas de bus | 7 |
| | 2.3 | Funciones de seguridad | |
| | 2.4 | Aplicaciones de elevación | 7 |
| | 2.5 | Nombres de productos y marcas | 7 |
| | 2.6 | Eliminación | 7 |
| 3 | Intro | ducción | |
| | 3.1 | Contenido de este manual | |
| | 3.2 | Bibliografía adicional | |
| | 3.3 | Características | |
| | | 3.3.1 MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B y EtherNet/IP | 8 |
| | | 3.3.2 Acceso a toda la información | |
| | | 3.3.4 Diagnéstico | |
| | | 3.3.4 Diagnóstico | |
| 4 | Indic | aciones de montaje e instalación | 10 |
| | 4.1 | Montaje de la tarjeta opcional DFE33B en MOVIDRIVE® MDX61B | |
| | | 4.1.1 Antes de empezar | |
| | | 4.1.2 Principal modo de proceder para montaje y desmontaje de | |
| | | una tarjeta opcional (MDX61B, tamaños 1 - 6) | 12 |
| | 4.2 | Instalación de la tarjeta opcional DFE33B en MOVITRAC® B | 13 |
| | | 4.2.1 Conexión bus de sistema entre un MOVITRAC® B y la opción DFE33B | 12 |
| | | 4.2.2 Conexión bus de sistema entre varias unidades MOVITRAC® B | 13 14 |
| | 4.3 | Instalación de la puerta de enlace DFE33B / UOH11B | |
| | 4.4 | Conexión y descripción de bornas de la opción DFE33B | 17 |
| | 4.5 | LED de estado de la opción DFE33B | 18 |
| | | 4.5.1 LEDs EtherNet/IP | 18 |
| | | 4.5.2 LED de puerta de enlace | |
| | 4.6 | Asignación de contactos | |
| | 4.7 | Apantallado y tendido de los cables de bus | |
| | 4.8 | Ajuste de los interruptores DIP | |
| | 4.9 | Direccionamiento TCP/IP y subredes | |
| | 4.10 | Parámetros de dirección IP, ajustar | |
| | 4.11 | Modo de proceder para el cambio de unidades | |
| | | 4.11.1 Cambio de unidades MOVIDRIVE® B | |
| | | 4.11.2 Cambio de unidades MOVITRAC® B / puerta de enlace | 27 |





| Э | Piani | ncación dei proyecto y puesta en marcha | 20 |
|----|--------|--|-----|
| | 5.1 | Validez del archivo EDS para DFE33B | |
| | 5.2 | Planificación del maestro (escáner EtherNet/IP) | 29 |
| | | 5.2.1 Configuración de la DFE33B como opción en MOVIDRIVE® MDX61B | 30 |
| | | 5.2.2 Configuración de la DFE33B como opción en MOVITRAC® B | 50 |
| | | o en la carcasa de puerta de enlace UOH11B | 32 |
| | | 5.2.3 Autoajuste para el funcionamiento de puerta de enlace | 34 |
| | 5.3 | Ajuste del variador vectorial MOVIDRIVE® MDX61B | |
| | 5.4 | Ajuste del convertidor de frecuencia MOVITRAC® B | |
| | 5.5 | Ejemplos de planificación en RSLogix5000 | |
| | | 5.5.1 MOVIDRIVE[®] B con intercambio de datos de 10 PD 5.5.2 MOVITRAC[®] B a través de puerta de enlace DFE33B / UOH11B | |
| | | 5.5.3 Acceso a los parámetros de la unidad del MOVIDRIVE [®] B | 4 i |
| | | 5.5.4 Acceso a los parámetros de la unidad del MOVITRAC® B a través de DFE33B / UOH11B | |
| 6 | El pro | otocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP) | 52 |
| | 6.1 | Introducción | |
| | 6.2 | Directorio de objetos CIP | |
| | 6.3 | Códigos de retorno del ajuste de parámetros mediante Explicit | |
| | | Messages | 66 |
| | 6.4 | El switch Ethernet integrado | 68 |
| 7 | Servi | dor web integrado | 69 |
| | 7.1 | Requisitos de software | 69 |
| | 7.2 | Ajustes de seguridad | 69 |
| | 7.3 | Estructura de la página de inicio del servidor web integrado | |
| | 7.4 | Estructura del applet de diagnóstico | |
| | 7.5 | Protección de acceso | 75 |
| 8 | MOV | TOOLS [®] MotionStudio vía Ethernet | |
| | 8.1 | Resumen | |
| | 8.2 | Secuencia de configuración de unidades | |
| | 8.3 | Comunicación a unidades fuera de la subred local | 80 |
| 9 | Parár | netros de configuración Ethernet | 82 |
| | 9.1 | Descripción de parámetros | 82 |
| 10 | Diagr | nóstico de fallos | 84 |
| | 10.1 | Introducción | |
| | 10.2 | Procedimiento de diagnóstico MDX61B con opción DFE33B | |
| | - | 10.2.1 Trabajos previos | 84 |
| | | (configurar MOVIDRIVE® B) | 85 |
| | 10.3 | 10.2.3 Configurar EtherNet/IP y habilitar MOVIDRIVE® B | |
| | | puerta de enlace | |
| | | 10.3.1 Trabajos previos | 86 |
| | | (configurar MOVITRAC® B) | 87 |
| | | 10.3.3 Configurar EtherNet/IP y habilitar MOVITRAC® B | 88 |
| | 10.4 | Lista de fallos en funcionamiento como puerta de enlace | |



Índice



| 11 | Datos | s técnicos | 90 |
|----|-------|--|----|
| | 11.1 | Opción DFE33B para MOVIDRIVE® B | 90 |
| | | Dimensiones de opción DFE33B para MOVITRAC [®] B y en carcasa de puerta de enlace | |
| 12 | Glosa | ario | |
| | 12.1 | Términos | 92 |
| 13 | Índic | e alfabéticos | 93 |



Indicaciones generales Estructura de las notas de seguridad

1 Indicaciones generales

1.1 Estructura de las notas de seguridad

Las notas de seguridad en este manual están estructuradas del siguiente modo:

Pictograma

¡ ¡PALABRA DE SEÑAL!



Tipo del peligro y su fuente.

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.

• Medida(s) para la prevención del peligro.

| Pictograma | Palabra de señal | Significado | Consecuencias si no se respeta | |
|---|------------------|---|--|--|
| Ejemplo: | iPELIGRO! | Advierte de un peligro inminente | Lesiones graves o fatales | |
| Peligro general | iADVERTENCIA! | Posible situación peligrosa | Lesiones graves o fatales | |
| Peligro específico, p. ej. electrocución | iPRECAUCIÓN! | Posible situación peligrosa | Lesiones leves | |
| STOP | ¡ALTO! | Posibles daños materiales | Daños en el sistema de accionamiento o en su entorno | |
| i | NOTA | Indicación o consejo útil. Facilita el manejo del sistema de accionamiento. | | |

1.2 Derechos de reclamación en caso de defectos

Atenerse a la documentación es el requisito previo para que no surjan problemas y para el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de defectos del producto. Lea el manual antes de utilizar el equipo.

Cerciórese de que los responsables de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el equipo bajo responsabilidad propia tienen acceso al manual en estado legible.

1.3 Exclusión de responsabilidad

Atenerse a la documentación de MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B es el requisito previo básico para un funcionamiento seguro y para obtener las propiedades del producto y las características de rendimiento. SEW-EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños personales, materiales o financieros que se produzcan por la no observación de las instrucciones de funcionamiento. La responsabilidad por deficiencias materiales queda excluida en tales casos.





2 Notas de seguridad

2.1 Otros documentos válidos

- Sólo se permite a electricistas especializados con la formación adecuada en prevención de accidentes realizar trabajos de instalación y puesta en funcionamiento observando siempre los siguientes documentos:
 - Instrucciones de funcionamiento "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
 - Instrucciones de funcionamiento "MOVITRAC® B"
- Lea atentamente estas indicaciones antes de comenzar con la instalación y la puesta en marcha de la opción DFE33B.
- Atenerse a la documentación es el requisito previo para un servicio sin problemas, lo contrario anula los derechos de reclamación de la garantía.

2.2 Notas generales de seguridad para los sistemas de bus

Tiene a su disposición un sistema de comunicación que posibilita adaptar en gran medida el variador vectorial MOVIDRIVE[®] a las condiciones de la instalación. Como en todos los sistemas de bus existe el riesgo de una modificación de los parámetros no visible desde el exterior (en relación con el aparato), lo que conllevaría también una modificación del comportamiento del aparato. Esto puede ocasionar un comportamiento inesperado (no descontrolado) del sistema.

2.3 Funciones de seguridad

Los variadores MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B y MOVITRAC[®] B no pueden cumplir funciones de seguridad sin disponer de sistemas de seguridad superiores. Utilice sistemas de seguridad de orden superior para garantizar la protección de las máquinas y de las personas.

Siempre que realice aplicaciones de seguridad, cerciórese de que se respetan las indicaciones que se exponen en los documentos "Desconexión segura para $MOVIDRIVE^{@}$ B / $MOVITRAC^{@}$ B".

2.4 Aplicaciones de elevación

MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B y MOVITRAC[®] B no pueden ser empleados en aplicaciones de elevación como dispositivos de seguridad.

Utilice como dispositivos de seguridad sistemas de vigilancia o dispositivos mecánicos de protección a fin de evitar posibles daños personales y materiales.

2.5 Nombres de productos y marcas

Las marcas y nombres de productos mencionados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

2.6 Eliminación



Observe las normativas nacionales vigentes

Si fuese preciso, elimine por separado las distintas piezas de conformidad con su composición y las prescripciones nacionales vigentes, como por ejemplo:

- · Desperdicios electrónicos
- Plástico
- Chapa
- Cobre



Introducción Contenido de este manual

3 Introducción

3.1 Contenido de este manual

El presente manual de usuario describe:

- El montaje de la tarjeta opcional DFE33B EtherNet/IP en el variador vectorial MOVIDRIVE® MDX61B.
- La utilización de la tarjeta opcional DFE33B EtherNet/IP en el convertidor de frecuencia MOVITRAC[®] B y en la carcasa de la puerta de enlace UOH11B.
- La puesta en marcha del MOVIDRIVE[®] B en el sistema de bus de campo EtherNet/IP.
- La puesta en marcha del MOVITRAC® B con puerta de enlace EtherNet/IP.
- El funcionamiento de MOVITOOLS®-MotionStudio a través de Ethernet.
- Diagnóstico a través de un servidor web integrado.

3.2 Bibliografía adicional

Para el enlace sencillo y eficiente del MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B al sistema de bus de campo EtherNet/IP, debería solicitar, además de este manual de usuario, la siguiente bibliografía sobre el tema bus de campo:

- Manual del perfil de la unidad de bus de campo MOVIDRIVE[®]
- Manual de sistema MOVITRAC[®] B / MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B

En el manual "Perfil de la unidad de bus de campo MOVIDRIVE®" y en el manual de sistema para MOVITRAC® B se describen, además de los parámetros de bus de campo y su codificación, los más diversos conceptos de control y posibilidades de aplicación en forma de pequeños ejemplos.

El manual "Perfil de la unidad de bus de campo" MOVIDRIVE[®] contiene un listado de todos los parámetros del variador vectorial, que pueden ser leídos o escritos mediante las distintas interfaces de comunicación, como p. ej. bus de sistema, RS485 y también mediante la interface de bus de campo.

3.3 Características

El variador vectorial MOVIDRIVE® MDX61B y el convertidor de frecuencia MOVITRAC® B posibilitan con la opción DFE33B EtherNet/IP, gracias a sus interfaces de bus de campo universales, la conexión a sistemas de automatización superiores mediante el EtherNet/IP.

3.3.1 MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B y EtherNet/IP

El comportamiento del variador en el que se basa el funcionamiento EtherNet/IP, el llamado perfil de la unidad, no depende del bus de campo y por lo tanto está estandarizado. Con ello se le ofrece la posibilidad de desarrollar, como usuario, aplicaciones de accionamiento independientes del bus de campo. De este modo, el cambio a otro sistema de bus, como p. ej. DeviceNet (opción DFD), resulta muy fácil.





3.3.2 Acceso a toda la información

A través de la interface EtherNet/IP, los accionamientos SEW le ofrecen acceso digital a todos los parámetros y funciones de accionamiento. El control del variador vectorial se realiza mediante los datos de proceso rápidos y cíclicos. Por medio de este canal de datos de proceso tiene la posibilidad no sólo de especificar los valores de consigna, como p. ej. consigna de velocidad, tiempo de integración para aceleración/ deceleración, etc., sino también de activar distintas funciones de accionamiento, como p. ej. habilitación, bloqueo del regulador, parada normal, parada rápida, etc. Mediante este canal también puede consultar al mismo tiempo valores reales del variador vectorial, como p. ej. velocidad real, corriente, estado de la unidad, código de fallo o también señales de referencia.

3.3.3 Funciones de control

La utilización de un sistema de bus de campo requiere funciones de control adicionales para la tecnología de los accionamientos, como p. ej. el control temporal del bus de campo (tiempo de desbordamiento del bus de campo) o también conceptos de parada rápida. Puede ajustar, por ejemplo, las funciones de control del MOVIDRIVE $^{\circledR}$ / MOVITRAC $^{\circledR}$ a su aplicación. De este modo podrá determinar, p. ej., qué reacción de fallo del variador vectorial debe activarse en caso de fallo del bus. Para muchas aplicaciones será adecuada una parada rápida, pero también puede congelar los últimos valores de consigna, de modo que el accionamiento siga funcionando con los últimos valores de consigna válidos (p. ej. cinta transportadora). Puesto que la funcionalidad de las bornas de control también está garantizada en el funcionamiento con bus de campo, podrá seguir realizando conceptos de parada rápida independientes del bus de campo por medio de las bornas del variador vectorial.

3.3.4 Diagnóstico

Para la puesta en marcha y el mantenimiento, el variador vectorial MOVIDRIVE[®] y el convertidor de frecuencia MOVITRAC[®] B le ofrecen numerosas posibilidades de diagnóstico. Con el monitor del bus de campo integrado en MOVITOOLS[®] MotionStudio podrá, por ejemplo, controlar tanto los valores de consigna enviados por el control superior como los valores reales. El servidor web integrado posibilita el acceso a valores de diagnóstico a través de un navegador estándar (p. ej. Internet Explorer).

3.3.5 Monitor del bus de campo

Con él obtendrá una gran cantidad de información adicional sobre el estado de la interface de bus de campo. La función de monitor del bus de campo le ofrece junto con el software para PC MOVITOOLS[®]-MotionStudio una cómoda posibilidad de diagnóstico que posibilita tanto el ajuste de parámetros de accionamiento (incluidos los parámetros del bus de campo) como una consulta detallada de la información sobre el estado del bus de campo y de las unidades.



Montaje de la tarjeta opcional DFE33B en MOVIDRIVE® MDX61B

4 Indicaciones de montaje e instalación


En este capítulo encontrará indicaciones acerca del montaje y la instalación de la tarjeta opcional DFE33B EtherNet/IP en MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B y la carcasa de la puerta de enlace UOH11B.

4.1 Montaje de la tarjeta opcional DFE33B en MOVIDRIVE® MDX61B



INDICACIONES

- El montaje y desmontaje de las opciones en MOVIDRIVE[®] MDX61B tamaño 0 sólo debe ser efectuado por SEW-EURODRIVE.
- El montaje y desmontaje de tarjetas opcionales por parte del usuario sólo es posible en MOVIDRIVE[®] MDX61B tamaños 1 a 6.
- La opción DFE33B EtherNet/IP debe ser emplazada en el alojamiento del bus de campo [1].
- Para el cableado utilice únicamente conectores y cables compatibles con EtherNet/IP.
- La alimentación de la opción DFE33B se realiza a través de MOVIDRIVE[®] B. No
 es necesaria una alimentación de tensión independiente.







4.1.1 Antes de empezar


Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de empezar con el montaje o desmontaje de la tarjeta opcional:

- Desconecte el variador de la alimentación de tensión. Desconecte la alimentación de 24 V_{CC} y la tensión de red.
- Tome las medidas necesarias de protección frente a carga electrostática (muñequera conductora, calzado conductor, etc.) antes de tocar la tarjeta.
- Retire la consola y la cubierta frontal antes del montaje de la tarjeta opcional (véanse las Instrucciones de funcionamiento MOVIDRIVE® MDX60B/61B, Cap. "Instalación").
- Después del montaje de la tarjeta opcional, coloque de nuevo la consola y la cubierta frontal (véanse las Instrucciones de funcionamiento MOVIDRIVE® MDX60B/61B, Cap. "Instalación").
- Deje la tarjeta opcional en su embalaje original, y sáquela sólo en el momento en que la vaya a montar.
- Sujete la tarjeta opcional sólo por el borde de la placa de circuito impreso. No toque ninguno de los componentes electrónicos.



Montaje de la tarjeta opcional DFE33B en MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2 Principal modo de proceder para montaje y desmontaje de una tarjeta opcional (MDX61B, tamaños 1 - 6)



- 1. Suelte ambos tornillos de sujeción en el soporte de la tarjeta opcional. Retire del alojamiento el soporte de la tarjeta opcional con cuidado (y sin inclinarlo).
- 2. En el soporte de la tarjeta opcional, retire los 2 tornillos de sujeción de la chapa protectora negra. Retire la chapa protectora negra.
- 3. Coloque y ajuste la tarjeta opcional en el soporte de la tarjeta opcional con los 3 tornillos de sujeción en las perforaciones correspondientes.
- Coloque el soporte, con la tarjeta opcional ya montada, en el alojamiento ejerciendo una ligera presión. Fije el soporte de la tarjeta opcional con ambos tornillos de sujeción.
- 5. Para desmontar la tarjeta opcional, proceda siguiendo el orden inverso.



Instalación de la tarjeta opcional DFE33B en MOVITRAC® B




Instalación de la tarjeta opcional DFE33B en MOVITRAC® B 4.2



NOTA

El montaje y desmontaje de las tarjetas opcionales en MOVITRAC® B sólo debe ser efectuado por SEW-EURODRIVE.

Conexión bus de sistema entre un MOVITRAC® B y la opción DFE33B 4.2.1



- [1] Resistencia de terminación activada, S1 = ON
- [2] Interruptor DIP S2 (reservado), S2 = OFF

X46 X26 Asignación de bornas X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN alto X46:2 X26:2 SC12 SBus -, CAN bajo X46:3 X26:3 GND, CAN GND X26:4 Reservado X26:5 Reservado GND, CAN GND X46:6 X26:6 X46:7 X26:7 $24 V_{\rm CC}$

| X12 | Asignación de bornas | |
|-------|--|--|
| X12:8 | Entrada +24 V _{CC} | |
| X12:9 | GND Potencial de referencia de las entradas binarias | |


Para facilitar el cableado, es posible alimentar la opción DFE33B con 24 V de tensión continua desde X46.7 del MOVITRAC[®] B hasta X26.7. Cuando se realiza la alimentación de la opción DFE33B mediante MOVITRAC® B, es preciso alimentar el MOVITRAC® B con 24 V de tensión continua en las bornas X12.8 y X12.9. Active en la opción FSC11B la resistencia de terminación del bus de sistema (S1 = ON).

1

Indicaciones de montaje e instalación

Instalación de la tarjeta opcional DFE33B en MOVITRAC® B

4.2.2 Conexión bus de sistema entre varias unidades MOVITRAC® B



- [1] Resistencia de terminación activada sólo en la última unidad, S1 = ON
- [2] Interruptor DIP S2 (reservado), S2 = OFF

| MOVITRAC [®] B | | | DFE33B a través de la carcasa de la puerta de enlace UOH11B | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|---|--|
| X46 | X46 Asignación de bornas | | Asignación de bornas | |
| X46:1 | SC11 (bus de sistema alto, entrante) | X26:1 | SC11 SBus +, CAN alto | |
| X46:2 | SC12 (bus de sistema bajo, entrante) | X26:2 | SC12 SBus –, CAN bajo | |
| X46:3 | GND (referencia del bus del sistema) | X26:3 | GND, CAN GND | |
| X46:4 | SC21 (bus de sistema alto, saliente) | X26:4 | Reservado | |
| X46:5 | SC22 (bus de sistema bajo, saliente) | X26:5 | Reservado | |
| X46:6 | GND (referencia del bus del sistema) | X26:6 | GND, CAN GND | |
| X46:7 | 24 V _{CC} | X26:7 | 24 V _{CC} | |

| X12 | Asignación de bornas | |
|-------|--|--|
| X12:8 | Entrada +24 V _{CC} | |
| X12:9 | GND Potencial de referencia de las entradas binarias | |





Tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Utilice un cable de cobre apantallado de 2x2 conductores trenzados (cable de transmisión de datos con pantalla de malla de cobre). Coloque la pantalla a ambos lados con una gran superficie de contacto en la borna electrónica de apantallado del MOVITRAC[®] y conecte adicionalmente los extremos del apantallado a GND. El cable deberá cumplir la siguiente especificación:
 - Sección del conductor 0,25 mm² (AWG18) 0,75 mm² (AWG23)
 - Resistencia específica 120 Ω a 1 MHz
 - Capacitancia ≤ 40 pF/m a 1 kHz
 Son adecuados los cables CAN o DeviceNet
- La longitud total de cable permitida es de 80 m (260 pies). La velocidad de baudios del Sbus está ajustado de forma fija en 500 kBaud.
- Conecte al final de la conexión del bus de sistema la resistencia de terminación de dicho bus (S1 = ON). Desconecte en las otras unidades la resistencia de terminación (S1 = OFF). La puerta de enlace DFE33B siempre ha de estar al comienzo o al final de la conexión de bus de sistema. Está dotada de una resistencia de terminación instalada de forma fija.

INDICACIONES



- Entre los equipos conectados mediante el SBus no debe producirse ninguna diferencia de potencial. Evite las diferencias de potencial tomando las medidas necesarias, por ejemplo, mediante la conexión de las masas de los equipos con un cable separado.
- No está permitido el cableado punto a punto del SBus.



Instalación de la puerta de enlace DFE33B / UOH11B


4.3 Instalación de la puerta de enlace DFE33B / UOH11B

La siguiente imagen muestra la conexión de la opción DFE33B en la carcasa de la puerta de enlace UOH11B.

NOTA



El montaje y desmontaje de las tarjetas opcionales en la carcasa de la puerta de enlace UOH11B sólo debe ser efectuado por SEW-EURODRIVE.



62137AES

| Carcasa | Carcasa de la puerta de enlace UOH11B | | |
|---------|---------------------------------------|--|--|
| X26 | X26 Asignación de borna | | |
| X26:1 | SC11 Bus del sistema +, CAN alto | | |
| X26:2 | SC12 Bus del sistema –, CAN bajo | | |
| X26:3 | GND, CAN GND | | |
| X26:4 | Reservado | | |
| X26:5 | Reservado | | |
| X26:6 | GND, CAN GND | | |
| X26:7 | 24 V _{CC} | | |

La carcasa de la puerta de enlace precisa una alimentación de 24 V_{CC} , conectada a X26.

Conecte al final de la conexión del bus de sistema la resistencia de terminación de dicho bus.



Conexión y descripción de bornas de la opción DFE33B



Conexión y descripción de bornas de la opción DFE33B 4.4

Opción interface de bus de campo EtherNet/IP tipo DFE33B: 1821 346 4 Referencia

| Vista frontal DFE33B | Descripción | Inte- rruptor DIP | Función |
|---------------------------|---|-------------------------|--|
| DFE 33B | | | |
| MODULE STATUS | LED MODULE STATUS (rojo/verde) | | Muestra el estado actual de la DFE33B. |
| NETWORK STATUS | LED NETWORK STATUS (rojo/verde) | | Muestra el estado de la conexión EtherNet/IP de control. |
| MAC ID: 00-0F-69-xx-xx-xx | Dirección MAC Campo de entrada de IP | | Dirección MAC, p. ej. para la configuración del servidor DHCP En este campo puede introducir la dirección IP asignada. |
| X30 | X30: Conexión Ethernet LED Link (verde) LED Activity (amarillo) | | |
| Def IP | X32: Conexión Ethernet LED Link (verde) LED Activity (amarillo) | | |
| AS 0 1 ETHERNET/IP | Interruptor DIP | DEF IP | Restaura los parámetros de dirección a los valores preestablecidos y desactiva DHCP Dirección IP: 192.168.10.4 Máscara de subred: 255.255.255.0 Puerta de enlace: 1.0.0.0 |
| 62138AXX | | AS | Autoajuste para el servicio de puerta de enlace |

| Vista frontal en MOVITRAC® B y UOH11B | Descripción | Función |
|--|----------------|---|
| H1 | LED H1 (rojo) | Fallo del bus de sistema (sólo para el funcionamiento como puerta de enlace) |
| H2 | LED H2 (verde) | Reservado |
| X24 | Terminal X X24 | Interface RS485 para el diagnóstico mediante PC y MOVITOOLS®-MotionStudio (compatible sólo con MOVITRAC® B) |
| 58129AXX | | |



LED de estado de la opción DFE33B

4.5 LED de estado de la opción DFE33B

4.5.1 LEDs EtherNet/IP

Los LEDs de la tarjeta opcional DFE33B indican el estado actual de la DFE33B y del sistema EtherNet/IP.



62139AXX

LED MODULE STATUS

El LED **MODULE STATUS** indica el correcto funcionamiento de la electrónica del bus.

| Estado del LED MODULE STATUS | Significado |
|---------------------------------|--|
| OFF | La tarjeta opcional DFE33B no recibe tensión o no funciona correctamente. |
| Verde intermitente | En caso de que el LED NETWORK STATUS esté apagado al mismo tiempo, se iniciará la pila TCP/IP de la tarjeta opcional DFE33B. En caso de que se mantenga dicho estado y el DHCP se encuentre activado, la opción DFE33B espera a recibir datos del servidor DHCP. En caso de que el LED NETWORK STATUS parpadee en verde al mismo tiempo, se iniciará la aplicación de la tarjeta opcional DFE33B. |
| Parpadeante verde/rojo | La tarjeta opcional DFE33B realiza un test del LED. |
| Verde | La tarjeta opcional DFE33B presenta un estado de funcionamiento normal. |
| Rojo | La tarjeta opcional DFE33B presenta errores. |
| Rojo parpadeante | Se ha reconocido un conflicto en la asignación de direcciones IP. Otra unidad de la misma red utiliza la misma dirección IP. |

LED NETWORK STATUS

El LED **NETWORK STATUS** indica el estado del sistema EtherNet/IP.


| Estado del LED NETWORK STATUS | Significado |
|----------------------------------|--|
| OFF | La tarjeta opcional DFE33B aún no tiene parámetros IP. |
| Parpadeante verde/rojo | La tarjeta opcional DFE33B lleva a cabo un test del LED. |
| Verde intermitente | No existe ninguna conexión IO de control. |
| Verde | Existe una conexión IO EtherNet/IP de control. |
| Rojo | Se ha reconocido un conflicto en la asignación de direcciones IP. Otra unidad de la misma red utiliza la misma dirección IP. |
| Rojo parpadeante | La conexión IO creada anteriormente se encuentra en desbordamiento. El estado se restaura mediante el rearranque de la comunicación. |





LED Link/Activity

Los dos LED **Link (verde)** y **Activity (amarillo)** integrados en los conectores eléctricos enchufables RJ45 (X30, X32) muestran el estado de la conexión Ethernet.



61880AXX

| LED / estado Significado | |
|--|--------------------------------------|
| Link / verde | Existe una conexión Ethernet. |
| Activity / amarillo En este instante tiene lugar un intercambio de datos a través de Ethernet. | |
| Link / apagado | No existe ninguna conexión Ethernet. |


i

NOTA

Dado que el firmware de la tarjeta opcional DFE33B necesita aprox. 15 segundos para su inicialización, durante ese tiempo se mostrará el estado "0" (el variador no está preparado) en el display de 7 segmentos del MOVIDRIVE[®].

4.5.2 LED de puerta de enlace

Los LED H1 y H2 indican el estado de comunicación en el funcionamiento de puerta de enlace.



| LED H1 fallo del sistema (rojo) | Sólo para el funcionamiento como puerta de enlace | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Estado | Estado | Descripción | | | |
| Rojo | Error de bus de sistema | Puerta de enlace no configurada o uno de los accionamientos está inactivo | | | |
| OFF | SBus ok | Configuración correcta de puerta de enlace | | | |
| Parpadea | Bus scan | Comprobación del bus por parte de la puerta de enlace | | | |

- El LED **H2** (verde) está reservado por el momento.
- X24 terminal X es la interface RS485 para el diagnóstico mediante PC y MOVITOOLS[®] MotionStudio.







Asignación de contactos

4.6 Asignación de contactos

Utilice conectores enchufables RJ45 prefabricados, apantallados conforme a IEC 11801 edición 2.0, categoría 5.





54174AXX

Fig. 1: Asignación de contactos del conector enchufable RJ45

A = Vista desde la parte anterior

B = Vista desde la parte posterior

[1] Pin 1 TX+ transmisión, positivo

[2] Pin 2 TX- transmisión, negativo

[3] Pin 3 RX+ recepción, positivo

[6] Pin 6 RX- recepción, negativo

Conexión MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B / Ethernet

Para la conexión de la DFE33B a la red Ethernet, conecte una de las interfaces Ethernet X30 y 32 (conector RJ45) con un cable apantallado de pares trenzados conforme a la categoría 5, clase D según IEC 11801 versión 2.0 con otras unidades de la red. El interruptor integrado le ayuda a la hora de realizar la topología de línea y le ofrece la funcionalidad auto crossing.

INDICACIONES



- Conforme a IEC 802.3, la longitud de cable máxima para 10/100 Mbaudios Ethernet (10BaseT / 100BaseT), p. ej. entre dos unidades de red, es de 100 m.
- Para minimizar la carga de las unidades terminales mediante un tráfico de datos Multicast indeseado, le recomendamos no conectar directamente terminales de otros fabricantes a la opción DFE33B. Conecte los aparatos de otros fabricantes a través de un componente de red compatible con la funcionalidad IGMP Snooping (p. ej. Managed Switch).





4.7 Apantallado y tendido de los cables de bus

Utilice únicamente cable apantallado y elementos de conexión que cumplan también los requisitos de la categoría 5, clase D conforme a IEC 11801 edición 2.0.

Un apantallado adecuado del cable del bus atenúa las interferencias eléctricas que pueden surgir en los entornos industriales. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para obtener un apantallado óptimo:

- Apriete manualmente los tornillos de sujeción de los conectores, los módulos y los cables de conexión equipotencial.
- Utilice exclusivamente conectores con carcasa metálica o metalizada.
- Conecte el apantallado al conector con una superficie de contacto lo más amplia posible.
- Coloque el apantallado del cable del bus en ambos extremos.
- No tienda los cables de señal y los cables del bus paralelos a los cables de potencia (cables del motor). Tiéndalos en canaletas de cables separadas.
- En los entornos industriales, utilice bandejas para cables metálicas y conectadas a tierra.
- Coloque el cable de señal y la conexión equipotencial correspondiente a poca distancia el uno de la otra y siguiendo el recorrido más corto posible.
- Evite prolongar los cables del bus mediante conectores de enchufe.
- Tienda los cables del bus cerca de las superficies de tierra existentes.

¡ALTO!



En caso de producirse oscilaciones en el potencial de tierra, puede fluir una corriente compensatoria por el apantallado conectado a ambos lados y al potencial de tierra (PE). En ese caso, asegúrese de que existe una conexión equipotencial suficiente conforme a las normas VDE vigentes.

4.8 Ajuste de los interruptores DIP

NOTA



Sólo se adoptará el ajuste del interruptor DIP "Def IP" en caso de un reinicio de encendido (apagado y nuevo encendido de la tensión de red y de apoyo de 24 $V_{\rm CC}$).

Def IP

En la posición de interruptor "Def IP" = "1" (= ON), al encender la tensión de apoyo de 24 V_{CC} se adoptarán los siguientes parámetros de dirección IP preestablecidos:

- Dirección IP: 192.168.10.4
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace preestablecida: 1.0.0.0
- P785 DHCP / Startup Configuration: Parámetros IP guardados (DHCP desactivado)

AS

Con el interruptor DIP "AS" se configura la comunicación vía SBus de la puerta de enlace (véase capítulo "Autoajuste para funcionamiento como puerta de enlace").

Se ejecuta la configuración al conmutar el interruptor DIP "AS" de "0" a "1". Para el funcionamiento posterior, el interruptor DIP "AS" debe permanecer en la posición "1" (= ON).



1

Indicaciones de montaje e instalación

Direccionamiento TCP/IP y subredes

4.9 Direccionamiento TCP/IP y subredes

Introducción

Los ajustes de dirección del protocolo IP se realizan mediante los siguientes parámetros

- Dirección MAC
- · Dirección IP
- · Máscara de subred
- Puerta de enlace estándar

Para ajustar correctamente estos parámetros, se explicarán en este capítulo los mecanismos de direccionamiento y la subdivisión de las redes IP en subredes.

Dirección MAC

La base para todos los ajustes de dirección es la dirección MAC (Media Access Controller). La dirección MAC de una unidad Ethernet es un valor de 6 bytes (48 bits) asignado a nivel mundial una única vez. Los unidades Ethernet de SEW tienen la dirección MAC 00-0F-69-xx-xx-xx. La dirección MAC no es fácil de manejar en redes de mayor tamaño. Por ello se utilizan direcciones IP libremente asignables.

Dirección IP

La dirección IP es un valor de 32 bits que identifica de forma inequívoca una unidad dentro de la red. Una dirección IP se representa mediante cuatro cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.

Ejemplo: 192.168.10.4

Cada una de las cifras decimales representa un byte (= 8 bits) de la dirección y también puede representarse de forma binaria (→ siguiente tabla).

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | |
|----------|----------|----------|----------|--|
| 11000000 | 10101000 | 00001010 | 00000100 | |

La dirección IP está formada por una dirección de red y una dirección de unidad (→ siguiente tabla).

| Dirección de red | Dirección de unidad |
|------------------|---------------------|
| 192.168.10 | 4 |

La clase de red y la máscara de subred determinan la parte de la dirección IP que especifica la red y la parte que identifica a la unidad.

Las direcciones de unidades compuestas únicamente por ceros o unos (binario) no están permitidas ya que representan a la red en sí o a una dirección de difusión.

Clases de red

El primer byte de la dirección IP determina la clase de red y con ello la división en dirección de red y dirección de unidad.

| Rango de valores Clase de red Byte 1 | | Dirección de red completa (Ejemplo) | Significado | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 0 127 | А | 10.1.22.3 | 10 = Dirección de red 1.22.3 = Dirección de unidad | | | |
| 128 191 | В | 172.16.52.4 | 172,16 = Dirección de red 52,4 = Dirección de unidad | | | |
| 192 223 | С | 192.168.10.4 | 192.168.10 = Dirección de red 4 = Dirección de unidad | | | |

Esta división no es suficiente para muchas redes. Éstas utilizan adicionalmente una máscara de subred ajustable de forma explícita.



Direccionamiento TCP/IP y subredes



Máscara de subred

Con una máscara de subred es posible subdividir las clases de red de forma aún más precisa. Al igual que la dirección IP, la máscara de subred se representa mediante cuatro cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.

Ejemplo: 255.255.255.128

Cada una de las cifras decimales representa un byte (= 8 bits) de la máscara de subred y también puede representarse de forma binaria (→ siguiente tabla).

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | | Byte 4 |
|----------|----------|----------|--|----------|
| 11111111 | 11111111 | 11111111 | | 10000000 |

Al escribir la dirección IP y la máscara de subred una debajo de la otra puede observar que, en la representación binaria de la máscara de subred, todos los unos determinan la parte correspondiente a la dirección de red y todos los ceros identifican la dirección de la unidad (→ siguiente tabla).

| | | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Dirección IP | decimal | 192 | 168. | 10 | 129 |
| | binario | 11000000 | 10101000 | 00001010 | 10000001 |
| Máscara de subred | decimal | 255 | 255 | 255 | 128 |
| | binario | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 10000000 |

La red de clase C con la dirección 192.168.10. se subdivide mediante la máscara de subred 255.255.255.128. Se generan dos redes con las direcciones 192.168.10.0 y 192.168.10.128.

Las direcciones de unidades permitidas en ambas redes son:

- · 192.168.10.1 ... 192.168.10.126
- 192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Las unidades de red determinan, mediante la conexión lógica de la dirección IP y la máscara de subred, si un participante en la comunicación se encuentra en la propia red o en una red ajena. Si el participante en la comunicación se encuentra en otra red, se activa la puerta de enlace estándar para el reenvío de los datos.

Puerta de enlace estándar

La puerta de enlace estándar se activa también mediante una dirección de 32 bits. La dirección de 32 bits se representa mediante cuatro cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.

Ejemplo: 192.168.10.1

La puerta de enlace estándar establece la conexión con otras redes. De esta forma, una unidad de red que quiera comunicarse con otra unidad puede realizar la conexión lógica entre la dirección IP y la máscara de subred para decidir de esta forma si la unidad buscada se encuentra en la propia red. En caso contrario, activa la puerta de enlace estándar (Router) que debe encontrarse en la propia red. A continuación, la puerta de enlace estándar se encarga de la retransmisión de los paquetes de datos.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) De forma alternativa a la configuración manual de los tres parámetros dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace estándar, estos parámetros también pueden asignarse automáticamente en la red Ethernet a través de un servidor DHCP.

En este caso, la asignación de la dirección IP tiene lugar a partir de una tabla que contiene una asignación de dirección MAC a dirección IP.

El parámetro P785 muestra si DFE33B espera una asignación de los parámetros IP manual o mediante DHCP.



Parámetros de dirección IP, ajustar

4.10 Parámetros de dirección IP, ajustar

Primera puesta en marcha

En la opción DFE33B, el protocolo "DHCP" (**D**ynamc **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol) está activado de fábrica. Esto significa que la tarjeta opcional DFE33B espera recibir sus parámetros de dirección IP de un servidor DHCP.

NOTA



La empresa Rockwell Automation ofrece en su sitio web un servidor DHCP de forma gratuita. Puede descargar la herramienta denominada "BOOTP Utility" en el siguiente enlace: http://www.ab.com/networks/bootp.html.

Tras realizar la configuración del servidor DHCP y ajustar la máscara de subred y la puerta de enlace estándar, debe incluirse la opción DFE33B en la lista de asignaciones del servidor DHCP. En este caso se asigna una dirección IP válida al MAC-ID de la opción DFE33B.

NOTA



Los parámetros de dirección IP configurados se adoptan de forma fija en el juego de parámetros cuando el DHCP es desactivado tras la asignación de dirección IP.

Modificación de los parámetros de dirección IP tras finalizar la primera puesta en marcha Si se ha iniciado la opción DFE33B con una dirección IP válida, también podrá acceder a los parámetros de dirección IP a través de la interface Ethernet.

Puede modificar los parámetros de dirección IP a través de Ethernet como se indica a continuación:

- a través del sitio web de DFE33B (véase cap. "Servidor web integrado")
- con el software MOVITOOLS[®] MotioStudio a través de Ethernet (véase capítulo "MOVITOOLS[®] MotionStudio a través de Ethernet")
- con el objeto Interface EtherNet/IP TCP/IP (véase cap. "Directorio de objetos EtherNet/IP CIP")

Además, puede modificar los parámetros de dirección IP a través de la interface serie de la puerta de enlace o del MOVIDRIVE[®] MDX61B, o con la consola de programación DBG60B (del MOVIDRIVE[®] B).

Si a la opción DFE33B se le asignan los parámetros de dirección IP a través de un servidor DHCP, sólo podrá modificarlos adaptando la configuración del servidor DHCP.

Las posibilidades mencionadas para la modificación de los parámetros de dirección IP sólo tendrán efecto tras desconectar y volver a conectar las tensiones de alimentación (red y 24 V_{CC}).



Parámetros de dirección IP, ajustar



Desactivación / activación de DHCP

El modo de asignación de la dirección IP se determina a partir de la configuración del atributo *Configuration Control* del objeto Interface EtherNet/IP TCP/IP. El valor se muestra o se modifica dentro del parámetro *P785 DHCP / Startup Configuration*.

- Ajuste "Parámetros IP guardados"
 Se utilizan los parámetros de dirección IP guardados.
- Ajuste "DHCP"

Los parámetros de dirección IP se solicitan desde un servidor DHCP.

Si se utiliza el servidor DHCP de la empresa Rockwell Automation, es posible desactivar o activar el DHCP mediante un botón. En este caso se envía un mensaje EtherNet/IP al objeto Interface TCP/IP de la unidad direccionada.

Resetear los parámetros de dirección IP

Si no se conocen los parámetros de dirección IP y si no se dispone de una interface serie o una consola de programación DBG60B para la lectura de las direcciones IP, puede restaurar los parámetros de dirección IP a su valor preestablecido con el interruptor DIP "Def IP".

De ese modo se ajusta la opción DFE33B a los siguientes valores predeterminados:

- Dirección IP: 192.168.10.4
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace preestablecida: 1.0.0.0
- P785 DHCP / Startup Configuration: Parámetros IP guardados (DHCP desactivado)

Proceda en este orden para restaurar los parámetros de dirección IP a sus valores preestablecidos:

- Desconecte la tensión de red y la tensión de alimentación de 24 V_{CC}.
- Ponga en "1" el interruptor DIP "Def IP" en la opción DFE33B.
- Vuelva a conectar la tensión de red y la tensión de alimentación de 24 V_{CC}.
- Espere hasta que la opción DFE33B esté inicializada. Lo reconocerá por que el LED "MODULE STATUS" se ilumina en verde.
- Ponga a "0" el interruptor DIP "Def IP" en la opción DFE33B.
- Ahora cuenta con las siguientes posibilidades para asignar la nueva dirección IP:
 - a través del sitio web de DFE33B (véase capítulo "Servidor web integrado")
 - con el software MOVITOOLS[®] MotionStudio a través de Ethernet (véase capítulo "MOVITOOLS[®] MotionStudio a través de Ethernet")
 - a través del objeto Interface EtherNet/IP TCP/IP (véase capítulo "Directorio de objetos EtherNet/IP CIP")

NOTA



- Si pone el interruptor DIP "Def IP" de nuevo a "0", DHCP permanece desactivado. Puede activar de nuevo DHCP mediante el objeto Interface EtherNet/IP TCP/IP (véase capítulo "Directorio de objetos EtherNet/IP CIP"), el parámetro P785, el servidor web integrado o mediante el servidor DHCP de la empresa Rockwell Automation.
- Con la restauración de los ajustes de fábrica (P802 Ajustes de fábrica) el DHCP no se activa de nuevo.



Modo de proceder para el cambio de unidades

4.11 Modo de proceder para el cambio de unidades

Cuando en la opción DFE33B el interruptor DIP "Def IP" está ajustado en "1" (= ON), en la nueva DFE33B (tras cambiar la tarjeta opcional o tras el cambio de unidad MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B / carcasa de puerta de enlace con tarjeta opcional) el interruptor DIP "Def IP" también habrá de ser ajustado a "1" (= ON). No se precisan más ajustes de los parámetros IP.

Si en la opción DFE33B el interruptor DIP "Def IP" está ajustado en "0" (= OFF), tenga en cuenta los siguientes capítulos a la hora de cambiar la tarjeta opcional o las unidades con tarjeta opcional:

- Capítulo "Cambio de unidades MOVIDRIVE® B"
- Capítulo "Cambio de unidades MOVITRAC® B / puerta de enlace"

4.11.1 Cambio de unidades MOVIDRIVE® B

En caso de que la interface de bus de campo DFE33B EtherNet/IP se utilice como tarjeta opcional en el MOVIDRIVE[®] B, el modo de proceder a la hora del cambio de unidad dependerá de si

- DHCP se encuentra activado o se utiliza una dirección IP almacenada
- se ha introducido en la unidad o no la tarjeta de memoria del MOVIDRIVE[®] MDX61B reemplazado

En caso de que el DHCP esté activo, a la hora del cambio de la opción DFE33B o de MOVIDRIVE[®] B con opción DFE33B, se habrá de actualizar obligatoriamente la lista de asignación del servidor DHCP. Por ello, en la placa frontal de la DFE33B encontrará impresa la dirección MAC de la DFE33B.

En caso de que el DHCP no esté activo, se utilizarán los parámetros IP almacenados en la tarjeta de memoria del MOVIDRIVE[®] B.

Si a la hora de reemplazar el MOVIDRIVE[®] B no se cambia la tarjeta de memoria de la unidad antigua a la nueva, se precisará una puesta en marcha completa del nuevo variador (cuando DHCP no esté activo incl. los parámetros IP). Alternativamente puede transferir a la nueva unidad una copia de seguridad de los datos generada con el software MOVITOOLS[®] MotionStudio o almacenada en la consola DBG60B.

Para futuros trabajos de diagnosis o ingeniería, introduzca la dirección IP ajustada en la DFE33B o definida de forma fija en la lista de asignación del servidor DHCP en el correspondiente campo de la placa frontal de la DFE33B.



Modo de proceder para el cambio de unidades



4.11.2 Cambio de unidades MOVITRAC® B / puerta de enlace

En caso de que la interface de bus de campo DFE33B EtherNet/IP se utilice como tarjeta opcional en el MOVITRAC $^{\circledR}$ B o en la carcasa de puerta de enlace UOH1B, el modo de proceder a la hora del cambio de unidad dependerá de si

- · DHCP se encuentra activado o se utiliza una dirección IP almacenada
- la opción DFE33B se encuentra montada en MOVITRAC[®] B o en la carcasa de la puerta de enlace

En caso de que el DHCP esté activo, a la hora del cambio del MOVITRAC[®] B con opción DFE33B o DFE33B montado en la carcasa de la puerta de enlace, se habrá de actualizar obligatoriamente la lista de asignación del servidor DHCP. Por ello, en la placa frontal de la DFE33B encontrará impresa la dirección MAC de la DFE33B.

En caso de que el DHCP no esté activo, se utilizarán los parámetros IP almacenados en la DFE33B de forma no volátil. Ajuste los parámetros IP como en la primera puesta en marcha. Alternativamente se puede introducir el archivo de copia de parámetros realizada con MOVITOOLS[®] MotionStudio (a partir de la versión 5.50) en la opción DFE33B.

En caso de que haya cambiado un MOVITRAC $^{\circledR}$ B con DFE33B por una unidad nueva, además del ajuste de los parámetros IP se deberá llevar a cabo una puesta en marcha del variador. Encontrará más información al respecto en las instrucciones del MOVITRAC $^{\circledR}$ B.

Para futuros trabajos de diagnosis o ingeniería, introduzca la dirección IP ajustada en la DFE33B o definida de forma fija en la lista de asignación del servidor DHCP en el correspondiente campo de la placa frontal de la DFE33B.





Validez del archivo EDS para DFE33B

5 Planificación del proyecto y puesta en marcha

En este capítulo encontrará información sobre la configuración del maestro EtherNet/IP y sobre la puesta en marcha del variador vectorial para el funcionamiento con bus de campo.

NOTA



En la página web de SEW (http://sew-eurodrive.com), dentro del apartado "Software", tiene a su disposición las versiones actuales de los archivos EDS para la DFE33B.

5.1 Validez del archivo EDS para DFE33B

NOTA



Las entradas en el archivo EDS no deben modificarse o ampliarse. ¡El fabricante no se hace responsable de los fallos en el funcionamiento provocados por archivos EDS modificados!

Para la planificación del escáner (maestro EtherNet/IP), SEW-EURODRIVE pone a su disposición dos archivos EDS diferentes.

- Cuando se utiliza la opción DFE33B en MOVIDRIVE® B, es necesario el archivo SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds
- Cuando se utiliza la opción DFE33B como puerta de enlace en MOVITRAC[®] B o como carcasa de la puerta de enlace (UOH11B), se precisa el archivo SEW GATEWAY DFE33B.eds

Planificación del maestro (escáner EtherNet/IP)



5.2 Planificación del maestro (escáner EtherNet/IP)

El siguiente ejemplo se refiere a la planificación del control Allen-Bradley CompactLogix 1769-L32E con el software de programación RSLogix 5000. Este control integra la interface EtherNet/IP en el módulo CPU.


NOTA



Si se utiliza una CPU que no integra una interface EtherNet/IP, es preciso incluir primeramente una interface de comunicación Ethernet en la configuración IO.

Intercambio de datos de proceso

En el siguiente ejemplo de planificación se incluye la opción DFE33B en un proyecto. Para ello, dentro del programa RSLogix 5000, acceda a la vista "Controller Organizer" que se muestra en la siguiente imagen (estructura en árbol en la mitad izquierda de la imagen).



- Dentro del directorio "I/O Configuration", marque el registro "1769-L32E Ethernet Port LocalENB" como interface de comunicación Ethernet. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione el registro "New Module" en el menú contextual. Aparecerá la ventana de selección "Select Module Type".
- Para integrar la opción DFE33B en el proyecto, marque el registro "ETHERNET MODULE" en la categoría "Communications". Confirme la selección con <OK>.
- Se abrirá la ventana "New Module".






Planificación del maestro (escáner EtherNet/IP)

5.2.1 Configuración de la DFE33B como opción en MOVIDRIVE® MDX61B

En primer lugar, indique el nombre para el nuevo módulo bajo el que se almacenarán los datos de los Controller Tags y seguidamente la dirección IP.



- Seleccione como formato de datos la entrada "Data INT" dentro del menú desplegable "Comm-Format". En DFE33B, los datos de proceso tienen siempre un tamaño de 16 bits (INT).
- Dentro del grupo "Connection Parameters", introduzca el valor "130" en el campo de entrada "Input Assembly Instance". Los datos de entrada del PLC deben enlazarse con el Output-Instance de la DFE33B.
- Para crear una conexión de control, dentro del grupo "Connection Parameters", introduzca el valor "120" en el campo de entrada "Output Assembly Instance". Los datos de entrada del PLC deben enlazarse con el Output-Instance de la DFE33B.
- Dentro de los campos de selección "Input Size" y "Output Size" puede ajustar como máximo el valor "10" (longitud de datos de 16 bits).
- Ajuste el valor "0" dentro del campo de selección "Configuration Size". El campo de entrada "Configuration Assembly Instance" no se utiliza.
- · Para finalizar, haga clic sobre el botón <OK>.
- Para asegurarse de la compatibilidad con las planificaciones DeviceNet existentes, en el campo de selección "Comm Format" también puede ajustar el tipo de datos "SINT". En este caso, debe asegurarse de configurar un número par (2 ... 20) de Bytes, y de que siempre quede garantizada la consistencia de datos a la hora del acceso a los datos IO.




Planificación del maestro (escáner EtherNet/IP)



Otros ajustes

En la ficha "Connection", ajuste la velocidad de transferencia de datos y, dado el caso, la reacción en caso de fallo.




- La opción DFE33B es compatible con una velocidad de transferencia de datos (campo de entrada "Requested Packet Interval (RPI)") mínima de 4 ms. Son perfectamente posibles tiempos de ciclo más largos.
- Haga clic sobre el botón <OK>. Con esto se finaliza la configuración del intercambio de datos de proceso con una tarjeta DFE33B.



Planificación del maestro (escáner EtherNet/IP)

5.2.2 Configuración de la DFE33B como opción en MOVITRAC® B o en la carcasa de puerta de enlace UOH11B

En primer lugar, indique el nombre para el nuevo módulo bajo el que se almacenarán los datos de los Controller Tags y seguidamente la dirección IP.



- Seleccione como formato de datos la entrada "Data INT" dentro del menú desplegable "Comm-Format". En DFE33B, los datos de proceso tienen siempre un tamaño de 16 bits (INT).
- Dentro del grupo "Connection Parameters", introduzca el valor "132" en el campo de entrada "Input Assembly Instance". Los datos de entrada del PLC deben enlazarse con el Output-Instance de la DFE33B.
- Para crear una conexión de control, dentro del grupo "Connection Parameters", introduzca el valor "122" en el campo de entrada "Output Assembly Instance". Los datos de entrada del PLC deben enlazarse con el Output-Instance de la DFE33B.
- Dentro de los campos de selección "Input Size" y "Output Size" puede ajustar como máximo el valor "24" (longitud de los datos 16 bits). El valor se rige según el número de unidades SBus de nivel inferior (máximo 8). Con cada unidad de nivel inferior se intercambian 3 palabras de datos de proceso. Por ello, elija un múltiplo de 3 como longitud de datos.
- Ajuste el valor "0" dentro del campo de selección "Configuration Size". El campo de entrada "Configuration Assembly Instance" no se utiliza.
- Para finalizar, haga clic sobre el botón <OK>.
- Para asegurarse de la compatibilidad con las planificaciones DeviceNet existentes, en el campo de selección "Comm Format" también puede ajustar el tipo de datos "SINT". En este caso, debe asegurarse de configurar un número par (6 ... 48) de Bytes, y de que siempre quede garantizada la consistencia de datos a la hora del acceso a los datos IO.




Planificación del maestro (escáner EtherNet/IP)



Otros ajustes

En la ficha "Connection", ajuste la velocidad de transferencia de datos y, dado el caso, la reacción en caso de fallo.



- La opción DFE33B es compatible con una velocidad de transferencia de datos (campo de entrada "Requested Packet Interval (RPI)") mínima de 4 ms. Son perfectamente posibles tiempos de ciclo más largos.
- Haga clic sobre el botón <OK>. Con esto se finaliza la configuración del intercambio de datos de proceso con una tarjeta DFE33B.



Planificación del maestro (escáner EtherNet/IP)

5.2.3 Autoajuste para el funcionamiento de puerta de enlace

Con la función de Autoajuste, se puede poner en marcha la DFE33B como puerta de enlace sin necesidad de un PC. Ésta se activa mediante el interruptor DIP Autoajuste (véase el capítulo en la página 17).

NOTA



Cuando se conecta el Autoajuste (AS) del interruptor DIP, la función se ejecuta una única vez. **Después**, **el interruptor DIP de autoajuste debe permanecer conectado**. Desconectándolo y volviéndolo a conectar, se puede ejecutar de nuevo la función.

Lo primero que hace la DFE33B es buscar los variadores vectoriales en el SBus inferior; la búsqueda se señaliza mediante un parpadeo breve del LED **H1** (fallo del sistema). En los variadores vectoriales deben ajustarse direcciones de SBus diferentes (P881). Recomendamos asignar las direcciones en secuencia ascendente a partir de la dirección 1 en función de la asignación de los variadores en el armario de conexiones. La imagen de proceso del lado del bus de campo se amplía en 3 palabras por cada variador vectorial detectado.

En el caso de no haber detectado ningún variador vectorial, el LED **H1** permanece encendido. Como máximo, se toman en consideración 8 variadores vectoriales.

Una vez terminada la búsqueda, la DFE33B intercambia de forma cíclica 3 palabras de datos de proceso con cada uno de los variadores vectoriales conectados. Los datos de salida de proceso se recogen por el bus de campo, se reparten en bloques de 3 elementos y se envían. Los variadores vectoriales leen los datos de entrada de proceso, los agrupan y los transmiten al maestro del bus de campo.

El tiempo de ciclo de la comunicación SBus es de 2 ms por unidad, con una velocidad de transmisión en baudios del SBus de 500 kBit/s sin accesos de ingeniería adicionales.

Para una aplicación con 8 variadores conectados al SBus, el tiempo de ciclo para la actualización de los datos de proceso es por tanto de 8 x 2 ms = 16 ms.

NOTA



Repita el Autoajuste si modifica las asignaciones de los datos de proceso de los variadores vectoriales conectados a la DFE33B, ya que sólo memoriza estos valores una única vez al realizar el Autoajuste. Al mismo tiempo, las asignaciones de los datos de proceso de los variadores vectoriales conectados tampoco se deben modificar dinámicamente tras el Autoajuste.




Ajuste del variador vectorial MOVIDRIVE® MDX61B



5.3 Ajuste del variador vectorial MOVIDRIVE® MDX61B

Para el funcionamiento sencillo con bus de campo, son necesarios los siguientes ajustes.



11638AXX

Para controlar el variador vectorial MOVIDRIVE® B mediante EtherNet/IP, éste deberá conmutarse previamente a fuente de control (P101) y fuente de valor de consigna (P100) = BUS DE CAMPO. Con el ajuste a BUS DE CAMPO, los parámetros del variador vectorial se ajustan a la aceptación del valor de consigna de EtherNet/IP. A continuación, el variador vectorial MOVIDRIVE® B reacciona a los datos de salida de proceso enviados por la unidad de automatización superior.

Es posible ajustar los parámetros del variador vectorial MOVIDRIVE® B inmediatamente después de la instalación de la tarjeta opcional de EtherNet/IP a través de EtherNet/IP, sin necesidad de efectuar ajustes adicionales. De este modo, por ejemplo, todos los parámetros pueden ser ajustados por la unidad de automatización superior tras la conexión.


El control superior señalizará la activación de la fuente de control y de consigna BUS DE CAMPO con el bit "Modo de bus de campo activo" en la palabra de estado.

Por motivos de seguridad, el variador vectorial MOVIDRIVE[®] B con control a través del bus de campo se debe habilitar también en el lado de las bornas. Por lo tanto, las bornas deben conectarse y programarse de tal modo que el variador sea habilitado mediante las bornas de entrada. La variante más sencilla para habilitar el variador en el lado de las bornas es p. ej. conectar la borna de entrada DIØØ (función /BLOQUEO REGULADOR) con señal de +24 V y programar las bornas de entrada DIØ1 ... DIØ7 a SIN FUNCIÓN.



Ajuste del convertidor de frecuencia MOVITRAC® B

5.4 Ajuste del convertidor de frecuencia MOVITRAC® B



11639AXX

Para controlar el MOVITRAC[®] B mediante EtherNet/IP, éste deberá conmutarse previamente a *Control signal source (P101)* y *Setpoint source (P100)* = SBus. Con el ajuste a SBus, los parámetros del MOVITRAC[®] B se ajustan a la aceptación del valor de consigna de la puerta de enlace. A continuación, MOVITRAC[®] B reacciona a los datos de salida de proceso enviados por la unidad de automatización superior.

Para que MOVITRAC[®] B se detenga cuando se produzca un fallo en la comunicación de SBus, es necesario ajustar el tiempo de desbordamiento del SBus1 (P883) a un valor distinto a 0 ms. Recomendamos ajustar un valor dentro del rango 50 ... 200 ms. El control superior señalizará la activación de la fuente de control y de consigna SBus con el bit "Modo de SBus activo" en la palabra de estado.

Por motivos de seguridad, MOVITRAC[®] B se debe habilitar también en el lado de las bornas para el control a través del bus de campo. Por lo tanto, las bornas deben conectarse y programarse de tal modo que MOVITRAC[®] B sea habilitado mediante las bornas de entrada. La variante más sencilla para habilitar MOVITRAC[®] B en el lado de las bornas es, por ejemplo, la conexión de la borna de entrada DIØ1 (función DCHA./PARADA) con señal de +24 V y la programación de las demás bornas de entrada a SIN FUNCIÓN.

INDICACIONES



- Ajuste el parámetro P881 Dirección de SBus en orden creciente a los valores 1 ... 8.
- La dirección de SBus 0 es utilizada por la puerta de enlace DFE33B y por tanto no está permitido utilizarla.
- Ajuste P883 Tiempo de desbordamiento de SBus a los valores 50 ... 200 ms.



Ejemplos de planificación en RSLogix5000




5.5 Ejemplos de planificación en RSLogix5000

5.5.1 MOVIDRIVE® B con intercambio de datos de 10 PD

- 1. Ajuste la dirección IP de la DFE33B (véase capítulo "Ajuste de los parámetros IP").
- 2. Incorpore MOVIDRIVE® B con la opción DFE33B en la configuración de EtherNet/IP según los capítulos 5.2 y 5.2.1.
- 3. Configure los parámetros de comunicación del MOVIDRIVE® B conforme a capítulo 5.3.
- 4. Ahora puede efectuarse la integración en el proyecto RSLogix.

Cree para este fin un Controller-Tag con tipo de datos definido por el usuario para crear una interface sencilla y consistente a los datos de proceso del variador (véase siguiente imagen).









Ejemplos de planificación en RSLogix5000

La descripción para los datos de entrada y salida de proceso del Controller Tag puede efectuarse de una manera adecuada a la definición de los datos de proceso (PD) en el MOVIDRIVE[®] B (véase capítulo 5.3).



11784AXX

 Para copiar los datos desde el accionamiento a la nueva estructura de datos, se introduce un comando CPS al comienzo de la "MainRoutine" (véase siguiente imagen).






Ejemplos de planificación en RSLogix5000




Para copiar los datos desde la nueva estructura de datos al accionamiento, se introduce un comando CPS al final de la "MainRoutine" (véase siguiente imagen).



6. Finalmente se guarda el proyecto y se transmite al PLC. El PLC se conmuta al modo RUN.

Ahora se pueden leer los valores reales del accionamiento y se pueden escribir valores de consigna.








Ejemplos de planificación en RSLogix5000

Los datos de proceso deberían coincidir con los valores visualizados en el árbol de parámetros de MOVITOOLS[®] MotionStudio (véase siguiente imagen).




Ejemplos de planificación en RSLogix5000



5.5.2 MOVITRAC® B a través de puerta de enlace DFE33B / UOH11B


- 1. Ajuste la dirección IP de la DFE33B (véase el capítulo "Ajuste de los parámetros IP")
- 2. Introduzca la puerta de enlace DFE33B en la configuración de EtherNet/IP según los capítulos 5.2 y 5.2.2.
- 3. Realice la función de autoajuste de la puerta de enlace DFE33B conforme a capítulo 5.3 para configurar el mapeado de datos a los accionamientos.
- 4. Configure los parámetros de comunicación del MOVITRAC[®] B conforme a capítulo 5.4.
- Ahora puede efectuarse la integración en el proyecto RSLogix.
 Cree para este fin un Controller-Tag con tipo de datos definido por el usuario para crear una interface sencilla y consistente a los datos de proceso del variador (véase circulante impara)






Ejemplos de planificación en RSLogix5000

La descripción para los datos de entrada y salida de proceso del Controller Tag puede efectuarse de una manera adecuada a la definición de los datos de proceso (PD) en el MOVITRAC[®] B (véase capítulo 5.4).



11790AXX

 Para copiar los datos desde el accionamiento a la nueva estructura de datos, se introducen comandos CPS al comienzo de la "MainRoutine" (véase siguiente imagen).




Asegúrese de que la estructura *SEW_Gateway_DFE33B:I.Data* contiene todos los datos de proceso de todos los accionamientos de la puerta de enlace, de forma que las 3 palabras de datos hayan de ser copiadas de un offset determinado ([0], [3] ... [21]) de la estructura.



Ejemplos de planificación en RSLogix5000




Para copiar los datos desde la nueva estructura de datos al accionamiento, se introducen comandos CPS al final de la "MainRoutine" (véase siguiente imagen).



Asegúrese de que la estructura *SEW_Gateway_DFE33B:0.Data* contiene todos los datos de proceso de todos los accionamientos de la puerta de enlace, de forma que las 3 palabras de datos hayan de ser copiadas a cada uno de los accionamientos con un offset determinado ([0], [3] ... [21]) en la estructura.

Finalmente se guarda el proyecto y se transmite al PLC. El PLC se conmuta al modo RUN.

Ahora se pueden leer los valores reales de los accionamientos y se pueden escribir valores de consigna.








Ejemplos de planificación en RSLogix5000

Los datos de proceso deberían coincidir con los valores visualizados en el monitor para la puerta de enlace DFx del bus de campo o en el árbol de parámetros de MOVITOOLS[®] MotionStudio (véase siguiente imagen).



test

test


test

10.3.71.119: DFE33B_Gateway

SBus

1: MOVITRAC_S1

2: MOVITRAC_S2



Ejemplos de planificación en RSLogix5000



5.5.3 Acceso a los parámetros de la unidad del MOVIDRIVE® B

Intercambio de datos de parámetros

Es posible acceder a los parámetros de la unidad MOVIDRIVE[®] con la ayuda de Register Object. Se adjunta el canal de parámetros SEW a los mensajes de servicio "Get Attribute Single" y "Set Attribute Single".

El canal de parámetros SEW tiene la siguiente estructura:


| Index | Data | Subindex | Reservado | Sub- address 1 | | | Sub- channel 2 |
|-------|------|----------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
|-------|------|----------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|

En MOVIDRIVE[®], el direccionamiento de un parámetro de unidad se realiza exclusivamente mediante el índice y el subíndice. La subdirección y el subcanal no se utilizan. Debe ajustar estas partes del mensaje al valor "0" como partes reservadas del mensaje.

Podrá acceder de forma más sencilla a los elementos de datos del canal de parámetros si crea un tipo de datos que represente los elementos del canal de parámetros en una estructura (p. ej. "SEW_PARAMETER_CHANNEL", véase siguiente imagen). Con el programa RSLogix 5000 puede crear sus propios tipos de datos en la vista "Controller Organizer", dentro de la estructura de directorios (véase imagen siguiente), bajo [Data Types] / [User-Defined].

La siguiente imagen muestra que el índice va precedido por un campo reservado de 16 bits. Este valor no se utiliza. No obstante, es imprescindible ya que el elemento "Data" debe encontrarse en una dirección de 32 bits.

 Cree una estructura de datos definida por el usuario "SEW_Parameter_Channel" (véase siguiente imagen).



| 101 010 D | Data Type: SEW_Parameter_Channel | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------|--|--|--|
| | ame: | SEW_Parameter_ | _Channel | | | |
| | Name | Data Type | Style | | | |
| | Reserved1 | INT | Decimal | | | |
| | Index | INT | Decimal | | | |
| | Data | DINT | Hex | | | |
| Ш | Subindex | SINT | Decimal | | | |
| | Reserved2 | SINT | Decimal | | | |
| | SubAddress1 | SINT | Decimal | | | |
| | SubChannel1 | SINT | Decimal | | | |
| | SubAddress2 | SINT | Decimal | | | |
| | SubChannel2 | SINT | Decimal | | | |

11764AXX

2. Defina los siguientes Controller Tags (véase siguiente imagen).


| Name $	riangle$ | Data Type |
|-------------------------|-----------------------|
| ⊞-ReadParameter | MESSAGE |
| ⊕-ReadParameterRequest | SEW_Parameter_Channel |
| ⊕-ReadParameterResponse | SEW_Parameter_Channel |
| ReadParameterStart | BOOL |






Ejemplos de planificación en RSLogix5000

3. Cree un rung para ejecutar el comando "ReadParameter" (véase siguiente imagen).



11766AXX

- Para el contacto, seleccione el tag "ReadParameterStart"
- Para Message Control, seleccione el tag "ReadParameter"
- 4. Haciendo clic en ... en el comando MSG, se abre la ventana "Message Configuration" (véase siguiente imagen).



11767AXX

Como "Message Type" se ajusta "CIP Generic". Rellene los demás campos en el orden siguiente:


- A. Source Element = ReadParameterRequest.Index
- B. SourceLength = 12
- C. Destination = ReadParameterResponse.Index
- D. Class = 7_{hex}
- E. Instance = 1
- F. Attribute = 4_{hex}
- G. Service Code = e_{hex}

El tipo de servicio se ajusta ahora automáticamente.

Ejemplos de planificación en RSLogix5000



5. En la ficha "Communication" tiene que indicar la unidad de destino (véase siguiente imagen). Haga clic sobre el botón <Browse>. Se activa la ventana "Message Path Browser". Dentro del siguiente ejemplo se selecciona la opción DFE33B como receptor.




11714AXX

No active la casilla de verificación "Connected" ya que tanto el control como la opción DFE33B permiten sólo un número limitado de conexiones.

6. Después de la descarga de las modificaciones al PLC, se puede introducir el índice del parámetro a leer en ReadParameterRequest.Index. Al cambiar el bit de control ReadParameterStart a "1" se ejecuta una vez el comando de lectura (véase siguiente imagen).




Ejemplos de planificación en RSLogix5000



11769AXX

Si fue contestado el comando de lectura, *ReadParameterResponse.Index* debería indicar el índice leído, y *ReadParameterResponse.Data* debería contener los datos leídos. En este ejemplo fue leído por *P160 internal setpoint n11* (índice 8489) el valor 150 r.p.m.

En el árbol de parámetros en MOVITOOLS[®] MotionStudio (véase siguiente imagen) se puede comprobar el valor. El Tooltip muestra p. ej. índice, subíndice, factor ... del parámetro.



11770AXX

La lista completa de los números de índice y los factores de conversión la encontrará en el manual "Perfil de la unidad del bus de campo MOVIDRIVE®".




Ejemplos de planificación en RSLogix5000




Para el acceso de escritura a un parámetro se precisan sólo pocos complementos:

Cree los Controller Tags (véase siguiente imagen)



11771AXX


• Cree un rung para ejecutar el comando "WriteParameter" (véase siguiente imagen).



11772AXX

Para el contacto, seleccione el tag "WriteParameterStart". Para Message Control, seleccione el tag "WriteParameter".

• Haciendo clic en en el comando MSG, se abre la ventana "Message Configuration" (véase siguiente imagen).



11773AXX

Como "Message Type" se ajusta "CIP Generic". Rellene los campos en el orden siguiente:


- Source Element = WriteParameterRequest.Index
- SourceLength = 12
- Destination = WriteParameterResponse.Index
- Class = 7_{hex}
- Instance = 2
- Attribute = 4_{hex}
- Service Code = 10_{hex}





Ejemplos de planificación en RSLogix5000

7. Después de la descarga de las modificaciones al PLC, se pueden introducir el índice y el valor, que debe escribirse en el parámetro, en los tags WriteParameterRequest.Index y WriteParameterRequest.Data. Al cambiar el bit de control WriteParameterStart a "1" se ejecuta una vez el comando de escritura (véase siguiente imagen).



11774AXX

Si la orden de escritura fue contestada, *WriteParameterResponse.Index* debería indicar el índice escrito y *WriteParameterResponse.Data* debería contener los datos escritos. En este ejemplo fue descrito el parámetro *P160 internal setpoint n11* (índice 8489) con el valor 200 r.p.m.

En el árbol de parámetros en MOVITOOLS[®] MotionStudio se puede comprobar el valor. El Tooltip muestra p. ej. índice, subíndice, factor ... del parámetro.




Ejemplos de planificación en RSLogix5000



5.5.4 Acceso a los parámetros de la unidad del MOVITRAC® B a través de DFE33B / UOH11B

El acceso a los parámetros de la unidad de un MOVITRAC[®] B a través de la puerta de enlace EtherNet/IP-Sbus DFE33B/UOH11B es idéntico al acceso de parámetros a un MOVIDRIVE[®] B (véase capítulo 5.5.3)

La única diferencia es que **Read/WriteParameterRequest.SubChannel1** debe ajustarse a **2** y **Read/WriteParameterRequest.SubAddress1** a la **dirección de SBus** del MOVITRAC[®] B que está conectado a DFE33B/UOH11B (véase siguiente imagen).



11775AXX

En este ejemplo fue leído por el MOVITRAC[®] B en la puerta de enlace de DFE33B, que tiene la dirección de SBus 7, del parámetro *P160 internal setpoint n11* (índice 8489) el valor 150 r.p.m.

El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP) Introducción

6 El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP)

6.1 Introducción

El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP) es un estándar de comunicación abierto basado en los protocolos clásicos Ethernet TCP/IP y UDP/IP.

EtherNet/IP fue definido por **O**pen **D**eviceNet **V**endor **A**ssociation (ODVA) y **C**ontrolNet **I**nternational (CI).

EtherNet/IP amplía la tecnología Ethernet mediante el protocolo de aplicación CIP (**C**ommon Industrial **P**rotocol). CIP es conocido en la tecnología de automatización porque también se utiliza como protocolo de aplicación en DeviceNet y ControlNet.

En Common Industrial Protocol se puede acceder a todos los datos de la unidad sobre objetos. La opción DFE33B integra los objetos incluidos en la siguiente tabla.

| Clase [hex] | Nombre |
|-------------|---------------------------|
| 01 | Identity Object |
| 02 | Message Router Object |
| 04 | Assembly Object |
| 06 | Connection Manager Object |
| 07 | Register Object |
| 0F | Parameter Object |
| 64 | Vardata Object |
| F5 | TCP/IP Interface Object |
| F6 | Ethernet Link Object |

En el capítulo "Directorio de objetos CIP" se describen tanto el significado como el acceso a los datos.



Directorio de objetos CIP



6.2 Directorio de objetos CIP

Identity Object

• El Identity Object contiene información general acerca de la unidad EtherNet/IP.

Class Code: 01_{hex}

Clase

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------------|---------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Get | Revision | UINT | 0001 | Revisión 1 |
| 2 | Get | Max Instance | UINT | 0001 | Instancia máxima |

Instancia 1

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|----------------------------|---------------|--|--|
| 1 | Get | Vendor ID | UINT | 013B | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG |
| 2 | Get | Device Type | UINT | 0065 | Tipo específico del fabricante |
| 3 | Get | Product Code ¹⁾ | UINT | 0003 0004 | Producto nº 3: DFE33B para MOVIDRIVE® B Producto nº 4: DFE33B como puerta de enlace |
| 4 | Get | Revision | STRUCT of | | Revisión del Identity Object, en función de |
| | | Major Revision | USINT | | la versión del firmware |
| | | Minor Revision | USINT | | |
| 5 | Get | Estado | WORD | | → Tabla "Codificación del atributo 5 Status" |
| 6 | Get | Serial Number | UDINT | | Número de serie inequívoco |
| 7 | Get | Product Name ¹⁾ | SHORT_STRING | SEW-MOVIDRIVE-DFE33B SEW-GATEWAY-DFE33B | Nombre del producto |

¹⁾ En función del uso de la opción DFE33B, en MOVIDRIVE® B o como puerta de enlace, se indican los valores correspondientes en el Identity Object.

· Codificación del atributo 5 "Status":

| Bit | Nombre | Descripción |
|-------|---------------------------|--|
| 0 | Owned | La conexión de control está activa |
| 1 | - | Reservado |
| 2 | Configured | Se ha realizado una configuración |
| 3 | - | Reservado |
| 4 7 | Extended Device Status | → Tabla "Codificación de Extended Device Status" |
| 8 | Minor Recoverable Fault | Fallo irrelevante y reparable |
| 9 | Minor Unrecoverable Fault | Fallo irrelevante e irreparable |
| 10 | Major Recoverable Fault | Fallo relevante y reparable |
| 11 | Major Unrecoverable Fault | Fallo relevante e irreparable |
| 12 15 | - | Reservado |

El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP) Directorio de objetos CIP

• Codificación de "Extended Device Status" (bit 4 ... 7):

| Valor [binario] | Descripción |
|-----------------|--|
| 0000 | Desconocido |
| 0010 | Existe al menos una conexión IO errónea. |
| 0011 | No se ha establecido ninguna conexión IO |
| 0110 | Existe al menos una conexión IO activa |

Servicios soportados

| Código del servicio [hex] | Nombre del servicio | Clase | Instancia |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------|
| 01 | Get_Attributes_All | X | X |
| 05 | Reset | - | X |
| 0E | Get_Attribute_Single | X | X |

Objeto Message Router

- El objeto Message Router ofrece información sobre los objetos implementados.
- Class Code: 02_{hex}

Clase

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|----------|---------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | Get | Revision | UINT | 0001 | Revisión 1 |

Instancia 1

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|---------------------|------------------|---|--|
| 1 | Get | Object_List | STRUCT of | | Lista de objetos compuesta por: |
| | | Number | UINT | 0009 | Número de objetosListado de objetos |
| | | Classes | ARRAY of UINT | 01 00 02 00 04 00 06 00 07 00 0F 00 64 00 F5 00 F6 00 | |
| 2 | Get | Number Available | UINT | 0009 | Número máximo de conexiones |

Servicios soportados

| Código del servicio [hex] | • | | Instancia |
|------------------------------|----------------------|---|-----------|
| 01 | Get_Attributes_All | X | - |
| 0E | Get_Attribute_Single | Х | X |



Directorio de objetos CIP



Objeto Assembly

- Mediante el objeto Assembly se accede a los datos de proceso de DFE33B. Es
 posible establecer conexiones IO a las instancias del objeto Assembly para el
 intercambio de datos de proceso cíclicos.
- Class Code: 04_{hex}

Clase

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Get | Revision | UINT | 0002 | Revisión 2 |
| 2 | Get | Max Instance | UINT | 0082 | Instancia máxima |

Instancias para el funcionamiento como opción en MOVIDRIVE® B

Instancia 120 -Campo de datos SEW-PO Mediante esta instancia es posible acceder a los datos de salida de proceso de la DFE33B. Sólo es posible controlar MOVIDRIVE® desde un único escáner. Por esta razón sólo es posible crear una única conexión con esta instancia.

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| 3 | Get | Data | Array of BYTE | - | OUTPUT Assembly |

Instancia 121 - "Heartbeat"

A esta instancia se accede cuando el escáner desea establecer una Input Only Connection. En este tipo de conexión no se envían datos de salida de proceso, sólo se leen datos de entrada de proceso.

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 3 | Get | Data | Array of BYTE | - | OUTPUT Assembly Date Size = 0 |

Instancia 130 -Campo de datos SEW-PI Mediante esta instancia es posible acceder a los datos de entrada de proceso de la DFE33B. Es posible establecer varias conexiones Multicast o una conexión punto a punto con esta instancia.

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------|------------------|----------------------------------|----------------|
| 3 | Get | Data | Array of BYTE | - | INPUT Assembly |



Directorio de objetos CIP

Instancias para el funcionamiento como puerta de enlace

Instancia 122 -Campo de datos SEW-PO Mediante esta instancia es posible acceder a los datos de salida de proceso de la DFE33B. Sólo es posible controlarlo desde un único escáner. Por esta razón sólo es posible crear una única conexión con esta instancia.

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| 3 | Get | Data | Array of BYTE | - | OUTPUT Assembly |

Instancia 121 - "Heartbeat"

A esta instancia se accede cuando el escáner desea establecer una conexión solo de entrada. En este tipo de conexión no se envían datos de salida de proceso, sólo se leen datos de entrada de proceso.

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 3 | Get | Data | Array of BYTE | - | OUTPUT Assembly Date Size = 0 |

Instancia 132 -Campo de datos SEW-PI

Mediante esta instancia es posible acceder a los datos de entrada de proceso de la DFE33B. Es posible establecer varias conexiones Multicast o una conexión punto a punto con esta instancia.

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------|------------------|----------------------------------|----------------|
| 3 | Get | Data | Array of BYTE | - | INPUT Assembly |

NOTA



Las denominaciones "INPUT Assembly" y "OUTPUT Assembly" se refieren al punto de vista de la red. Un "INPUT Assembly" genera datos en la red, un "OUTPUT Assembly" consume los datos de la red.

Servicios soportados

| Código del servicio [hex] | Nombre del servicio | Clase | Instancia 120 Instancia 122 | Instancia 121 | Instancia 130 Instancia 132 |
|------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 0E | Get_Attribute_Single | X | X | - | X |



Directorio de objetos CIP



Objeto registro

• El objeto registro se utiliza para acceder a un índice de parámetros SEW.

Class Code: 07_{hex}

Clase

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------|------------------|
| 2 | Get | Max Instance | UINT | 0009 | Instancia máxima |

En las nueve instancias del objeto registro se representan los servicios de parámetros MOVILINK[®]. Los servicios "Get_Attribute_Single" y "Set_Attribute_Single" se utilizan para el acceso.

Debido a que el objeto registro está especificado de tal modo que los objetos INPUT sólo pueden leerse y los objetos OUTPUT pueden leerse y escribirse, se generan las posibilidades indicadas en la tabla siguiente para dirigirse al canal de parámetros.

| Instance | INPUT / OUTPUT | Servicio MOVILIN | K [®] resultante con |
|----------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Get_Attribute_Single | Set_Attribute_Single |
| 1 | INPUT | READ Parameter | No válido |
| 2 | OUTPUT | READ | WRITE Parameter |
| 3 | OUTPUT | READ | WRITE VOLATILE Parameter |
| 4 | INPUT | READ MINIMUM | No válido |
| 5 | INPUT | READ MAXIMUM | No válido |
| 6 | INPUT | READ DEFAULT | No válido |
| 7 | INPUT | READ SCALING | No válido |
| 8 | INPUT | READ ATTRIBUTE | No válido |
| 9 | INPUT | READ EEPROM | No válido |

Directorio de objetos CIP




Fig. 2: Descripción del canal de parámetros

54185BES



Directorio de objetos CIP



Instancia 1 ... 9

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablec ido [hex] | Descripción |
|----------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Get | Bad Flag | BOOL | 00 | 0 = good / 1 = bad |
| 2 | Get | Direction | BOOL | 00 01 | Registro Input Registro Output |
| 3 | Get | Size | UINT | 0060 | Longitud de los datos en bits (96 bits = 12 bytes) |
| 4 | Get/Set | Data | ARRAY of BITS | | Datos con el formato del canal de parámetros SEW |

i

INDICACIONES

Explicación de los atributos:

- Atributo 1 señaliza si se ha producido un error en el anterior acceso al campo de datos.
- · Atributo 2 muestra la dirección de la instancia.
- · Atributo 3 indica la longitud de los datos en bits.
- Atributo 4 representa los datos de parámetro. Al acceder al atributo 4 se ha de adjuntar el canal de parámetros SEW al telegrama de servicio. El canal de parámetros SEW está formado por los elementos señalados en la tabla siguiente.

| Nombre | Tipo de datos | Descripción | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|-----|--|
| Index | UINT | Índice de unidad SEW | | |
| Data | UDINT | Datos (32 bits) | | |
| Subindex | BYTE | Subíndice de unidad SEW | | |
| Reservado | BYTE | Reservado (debe ser "0") | | |
| Subdirección 1 | BYTE | MOVIDRIVE [®] B o de | 163 | Dirección SBus de las unidades conectadas al SBus de la puerta de enlace |
| Subcanal 1 | BYTE | la puerta de enlace 0 misma | 2 | SBus → Subcanal de la puerta de enlace |
| Subdirección 2 | BYTE | Reservado (debe ser "0") | | |
| Subcanal 2 | BYTE | Reservado (debe ser "0") | | |

Servicios soportados

| Código del servicio [hex] | Nombre del servicio | Clase | Instancia |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------|
| 0E | Get_Attribute_Single | X | X |
| 10 | Set_Attribute_Single | - | X |





Directorio de objetos CIP

Objeto Parámetros

 También puede utilizar el objeto Parámetros en casos excepcionales para acceder a un canal de parámetros SEW.

Class Code: 0F_{hex}

Clase

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--|---------------|----------------------------------|--|
| 1 | Get | Revision | UINT | 0001 | Revisión 1 |
| 2 | Get | Max Instance | UINT | 0005 | Instancia máxima |
| 8 | Get | Parameter Class Descriptor | UINT | 0009 | Bit 0: compatible con instancias de parámetros Bit 3: los parámetros se guardan en memoria permanente |
| 9 | Get | Configuration Assembly Interface | UINT | 0000 | No se soporta ningún Configuration Assembly. |

Se recomienda utilizar las instancias del objeto Parámetros para acceder a los parámetros SEW sólo cuando el escáner EtherNet/IP utilizado no soporte la inclusión de datos propios en los servicios "Get_Attribute_Single" y "Set_Attribute_Single".

Al utilizar el objeto Parámetros se produce el direccionamiento de un índice de parámetros en varios pasos.

- En primer lugar se introduce en las instancias 1 a 4 la dirección del parámetro deseado.
- A continuación se accede al parámetro direccionado en las instancias 1 a 4 a través de la instancia 5.

El acceso a un índice de parámetros SEW a través del objeto Parámetros es complicado y proclive a errores y sólo debería utilizarse cuando el escáner EtherNet/IP no soporte el ajuste de parámetros mediante los mecanismos del objeto registro.

Instancia 1 – Índice de parámetros SEW

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Set | Parameter Value | UINT | 207A | Índice del parámetro |
| 2 | Get | Link Path Size | USINT | 00 | No se ha especificado ningún vínculo |
| 3 | Get | Link Path | Packed EPATH | 00 | No se utiliza |
| 4 | Get | Descriptor | WORD | 0000 | Read/Write Parameter |
| 5 | Get | Data Type | EPATH | 00C7 | UINT |
| 6 | Get | Data Size | USINT | 02 | Longitud de los datos en bytes |



El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP) Directorio de objetos CIP



Instancia 2 – Subindice SEW

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Set | Parameter Value | UINT | 0000 | El lowbyte contiene el subíndice |
| 2 | Get | Link Path Size | USINT | 00 | No se ha especificado ningún vínculo |
| 3 | Get | Link Path | Packed EPATH | 00 | No se utiliza |
| 4 | Get | Descriptor | WORD | 0000 | Read/Write Parameter |
| 5 | Get | Data Type | EPATH | 00C7 | UINT |
| 6 | Get | Data Size | USINT | 02 | Longitud de los datos en bytes |

Instancia 3 – Subparámetro SEW 1

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------------------|------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Set | Parameter Value | UINT | 0000 | El lowbyte contiene la subdirección 1 El highbyte contiene el subcanal 1 |
| 2 | Get | Link Path Size | USINT | 00 | No se ha especificado ningún vínculo |
| 3 | Get | Link Path | Packed EPATH | 00 | No se utiliza |
| 4 | Get | Descriptor | WORD | 0000 | Read/Write Parameter |
| 5 | Get | Data Type | EPATH | 00C7 | UINT |
| 6 | Get | Data Size | USINT | 02 | Longitud de los datos en bytes |

Instancia 4 – Subparámetro SEW 2

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------------------|------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Set | Parameter Value | UINT | 0000 | El lowbyte contiene la subdirección 2 El highbyte contiene el subcanal 2 |
| 2 | Get | Link Path Size | USINT | 00 | No se ha especificado ningún vínculo |
| 3 | Get | Link Path | Packed EPATH | 00 | No se utiliza |
| 4 | Get | Descriptor | WORD | 0000 | Read/Write Parameter |
| 5 | Get | Data Type | EPATH | 00C7 | UINT |
| 6 | Get | Data Size | USINT | 02 | Longitud de los datos en bytes |



El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP) Directorio de objetos CIP

Instancia 5 – Read/Write SEW

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 1 | Set | Parameter Value | UDINT | | El servicio Set lleva a cabo un acceso de escritura al parámetro direccionado en las instancias 1 a 4. El servicio Get lleva a cabo un acceso de lectura en el parámetro direccionado en las instancias 1 a 4. |
| 2 | Get | Link Path Size | USINT | 00 | No se ha especificado ningún vínculo |
| 3 | Get | Link Path | Packed EPATH | 00 | No se utiliza |
| 4 | Get | Descriptor | WORD | 0000 | Read/Write Parameter |
| 5 | Get | Data Type | EPATH | 00C8 | UDINT |
| 6 | Get | Data Size | USINT | 04 | Longitud de los datos en bytes |

Servicios soportados

| Código del servicio [hex] | Nombre del servicio | Clase | Instancia |
|---------------------------|----------------------|-------|-----------|
| 0E | Get_Attribute_Single | X | Χ |
| 10 | Set_Attribute_Single | - | Χ |



Directorio de objetos CIP



Objeto Vardata

- Este objeto específico del fabricante se utiliza para permitir la ingeniería a algunas herramientas de software de SEW-EURODRIVE.
- Class Code: 64_{hex}

Clase

No se soporta ningún atributo de la clase.

Instancia 1

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Get | Data | ARRAY OF SINT | - | - |
| 2 | Get | Size | UINT | 00F2 | Longitud máxima de los datos en bytes |

Servicios soportados

| Código del servicio [hex] | Nombre del servicio | Instancia atributo 1 | Instancia atributo 2 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0E | Get_Attribute_Single | X | X |
| 32 | Vardata (Custom) | X | - |

Al acceder a la instancia atributo 1, el servicio estandarizado "Get_Attribute_Single" (código de servicio 0x0E) devuelve un flujo de datos con la longitud máxima de los datos (atributo 2). Los datos contienen sólo ceros. Si se adjunta un flujo de datos al mensaje de solicitud (Service Type Custom), dichos datos se entregan en orden inverso (modo de prueba Vardata).

El servicio Vardata (código de servicio 0x32) es un servicio específico del fabricante. En este servicio, la solicitud y la respuesta tienen la misma estructura de mensaje. El mensaje contiene información de routing, la longitud de los datos útiles del mensaje Vardata y el propio mensaje Vardata de la capa 7. La longitud de los datos del mensaje Vardata de la capa 7 es variable.

La siguiente tabla muestra la estructura completa del mensaje.

| Nombre | Tipo de datos |
|----------------|---------------|
| Subdirección 1 | BYTE |
| Subcanal 1 | BYTE |
| Subdirección 2 | BYTE |
| Subcanal 2 | BYTE |
| Data Len Low | BYTE |
| Data Len High | BYTE |
| Reservado | BYTE |
| Reservado | BYTE |
| FC | BYTE |
| Vardata | Array of BYTE |

El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP) Directorio de objetos CIP

Objeto Interface TCP/IP

El objeto Interface TCP/IP permite la configuración de los parámetros IP mediante EtherNet/IP.

Class Code: F5_{hex}

Clase

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Get | Revision | UINT | 0001 | Revisión 1 |
| 2 | Get | Max Instance | UINT | 0001 | Instancia máxima |
| 3 | Get | Number of Instances | UINT | 0001 | DFE33B tiene una interface TCP/IP |

Instancia 1

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestableci do [hex] | Descripción |
|----------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Get | Estado | DWORD | 0000001 | Configuración válida |
| 2 | Get | Configuration Capability | DWORD | 00000014 | Es posible escribir el atributo Interface Configuration (5). Es posible realizar la configuración mediante DHCP. |
| 3 | Set | Configuration Control | DWORD | 00000002 | 0 = La unidad utiliza parámetros IP almacenados al inicializarse. 2 = La unidad espera a su configuración IP vía DHCP al inicializarse. |
| 4 | Get | Physical Link Object | STRUCT of | | Referencia a Ethernet Link Object (Class Code 0xF6) como capa |
| | | Path Size | UINT | 0002 | inferior. |
| | | Path | Padded EPATH | 20 F6 24 01 | |
| 5 | Set | Interface Configuration | STRUCT of | | |
| | | IP Address | UDINT | | Dirección IP utilizada actualmente |
| | | Network Mask | UDINT | | Máscara de subred utilizada actualmente |
| | | Gateway Address | UDINT | | Puerta de enlace estándar ajustada actualmente |
| | | Name Server | UDINT | 00000000 | No es compatible con DNS |
| | | Name Server 2 | UDINT | 00000000 | No es compatible con DNS |
| | | Domain Name | STRING | sew.de | |
| 6 | Get | Host Name | STRING | | No se utiliza |

Servicios soportados

| Código del servicio [hex] | Nombre del servicio | Clase | Instancia |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------|
| 01 | Get_Attributes_All | X | _ |
| 0E | Get_Attribute_Single | X | X |
| 10 | Set_Attribute_Single | - | X |



El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP) Directorio de objetos CIP



Objeto Ethernet Link

• El objeto Ethernet Link contiene informaciones relativas a la interface de comunicación Ethernet.

Class Code: F6_{hex}

Clase

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Get | Revision | UINT | 0002 | Revisión 2 |
| 2 | Get | Max Instance | UINT | 0001 | Instancia máxima |
| 3 | Get | Number of Instances | UINT | 0001 | DFE33B tiene una interface TCP/IP |

Instancia 1 – conexión Ethernet X30

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Get | Interface Speed | UDINT | 00000064 | Valor preestablecido = 100 → Velocidad de transmisión en Mbit/s |
| 2 | Get | Interface Flags | DWORD | | El bit 0 indica un vínculo activo El bit 1 indica un servicio Full-Duplex Los bits 2 a 4 señalizan el estado de negociación El bit 5 indica si el ajuste manual requiere un reset El bit 6 indica un fallo local del hardware |
| 3 | Get | Physical Address | ARRAY of 6 USINTs | 00 0F 69 xx xx xx | MAC ID SEW MAC OUI: 00 0F 69 |

Instancia 2 conexión Ethernet X32

| Atributo | Acceso | Nombre | Tipo de datos | Valor preestablecido [hex] | Descripción |
|----------|--------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Get | Interface Speed | UDINT | 00000064 | Valor preestablecido = 100 → Velocidad de transmisión en Mbit/s |
| 2 | Get | Interface Flags | DWORD | | El bit 0 indica un vínculo activo El bit 1 indica un servicio Full-Duplex Los bits 2 a 4 señalizan el estado de negociación El bit 5 indica si el ajuste manual requiere un reset El bit 6 indica un fallo local del hardware |
| 3 | Get | Physical Address | ARRAY of 6 USINTs | 00 0F 69 xx xx xx xx | MAC ID SEW MAC OUI: 00 0F 69 |

Servicios soportados

| Código del servicio [hex] | Nombre del servicio | Clase | Instancia |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------|
| 01 | Get_Attributes_All | X | _ |
| 0E | Get_Attribute_Single | Х | X |




Códigos de retorno del ajuste de parámetros mediante Explicit Messages

6.3 Códigos de retorno del ajuste de parámetros mediante Explicit Messages

En caso de que falle una solicitud de parámetros a través de Explicit Messages, puede determinar la causa mediante un código de error. El error puede generarse bien por la opción DFE33B, por el sistema EtherNert/IP o mediante un tiempo de desbordamiento.

En los registros de estado de los Message-Tags se pueden consultar el General Error Code (ERR) y el Additional Code (EXERR) (véase siguiente imagen).



Códigos de retorno específicos de SEW Los códigos de retorno que la opción DFE33B o el variador devuelven en caso de un ajuste de parámetros erróneo se describen en el manual "Perfil de la unidad del bus de campo de MOVIDRIVE® " y por ello no forman parte de la presente documentación. En combinación con EtherNet/IP, los códigos de retorno se devuelven en el siguiente formato. La siguiente tabla muestra a modo de ejemplo el formato de datos para un mensaje de respuesta de parámetro.

| | Byte Offset | | | |
|---------|--------------------------------------|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Función | General Error Codes | Additional Code Length (words) | Additional Code Word 1 (lowbyte) | Additional Code Word 1 (highbyte) |
| Ejemplo | 1F _{hex} Vendor specific | 01 _{hex} sólo Low-Word (Word 1) | 10 _{hex} MOVILINK [®] Additional Error Code | 08 _{hex} MOVILINK [®] Error Class |

En el ejemplo que se acaba de mostrar, en el High-Byte del Additional Code está la MOVILINK® Error Class 08 (General Error). El MOVILINK® Additional Error Code 10 (Índice no válido) se encuentra en Additional Code Low-Byte. Por lo tanto, se ha accedido a un índice de aparato que no existe.

Códigos de retorno de EtherNet/IP

Si no se cumple el formato de datos durante la transmisión o si se ejecuta un servicio no implementado, en el mensaje de errores se muestran unos códigos de retorno específicos de EtherNet/IP. La codificación de estos códigos de retorno se describe en la especificación de EtherNet/IP (→ apartado "General Error Codes").





Tiempo de desbordamiento de los Explicit Messages La opción DFE33B inicia el tiempo de desbordamiento. El tiempo de desbordamiento debe ser ajustado por el maestro después del establecimiento de enlace. La especificación de EtherNet/IP no trata sobre un tiempo de desbordamiento, sino de una Expected Packet Rate. La Expected Packet Rate (Tasa esperada de paquete) se calcula a partir del tiempo de desbordamiento como se indica a continuación:

t_{Timeout_ExplicitMessages} = 4 × t_{Expected_Packet_Rate_ExplicitMessages}

Puede ajustarse mediante la Connection Object Class 5, Instance 1, Attribute 9. El rango de valores va de 0 ms a 655535 ms en pasos de 5 ms.

Si se produce un tiempo de desbordamiento para los Explicit Messages, se deshace automáticamente este tipo de enlace para los Explicit Messages, siempre que los enlaces Polled I/O o Bit-Strobe no se encuentren en el estado ESTABLISHED. Esta es la configuración estándar de EtherNet/IP. Para poder comunicar nuevamente con Explicit Messages, hay que volver a establecer el enlace para estos mensajes. El tiempo de desbordamiento **no** se reenvía al variador.

General Error Codes

| General error code (hex) | Nombre del fallo | Descripción |
|--------------------------|--------------------------|---|
| 00 | Success | Con éxito |
| 01 | Conection failure | Error del servicio específico de conexión. |
| 02 | Ressource unavailable | No está disponible la fuente para la cual era necesaria la ejecución del servicio. |
| 03 | | Reservado |
| 04 | Path segment error | El "Path Segment Identifier" o la Segment Syntax no pudieron ser interpretados por el nodo en proceso. |
| 05 | Path destination unknown | El "Path" (ruta) remite a una clase de objeto, instancia de objeto o un elemento de estructura que no es compatible con el nodo en proceso. |
| 06-07 | | Reservado |
| 08 | Service not supported | El servicio no es compatible con la clase / instancia seleccionada. |
| 09 | Invalid attribute value | Se enviaron datos de atributo no válidos. |
| 0A-0B | | |
| 0C | Object state conflict | El objeto seleccionado no puede ejecutar el servicio en su estado actual. |
| 0D | | Reservado |
| 0E | Attribute not settable | No se puede acceder mediante acceso de escritura al objeto seleccionado |
| 10 | Device state conflict | El estado actual de la unidad prohíbe la ejecución del servicio deseado. |
| 11-12 | | Reservado |
| 13 | Not enough data | La longitud de los datos transmitidos es demasiado corta para ejecutar el servicio. |
| 14 | Attribut not supported | El atributo seleccionado no es soportado. |
| 15 | Too much data | La longitud de los datos transmitidos es demasiado larga para ejecutar el servicio. |
| 16 | Object does not exist | El objeto seleccionado no está implementado en la unidad. |
| 17-1E | | Reservado |
| 1F | Vendor specific error | Fallo específico del fabricante (véase Manual "Perfil de la unidad del bus de campo") |
| 20 | Invalid parameter | Parámetro no válido. Este mensaje de fallo se utiliza cuando un parámetro no cumple los requerimiento de la especificación y/o los requerimientos de la aplicación. |
| 21-FF | | Reservado |



El switch Ethernet integrado

6.4 El switch Ethernet integrado

Con el switch Ethernet integrado puede realizar topologías de línea probadas de la tecnología de bus de campo. Evidentemente, también son posibles otras topologías de bus, como estrella o árbol. Las topologías en anillo no son compatibles.

NOTA



El número de los switches Industrial Ethernet conectados en línea influyen en el tiempo de ejecución de los telegramas. Si un telegrama pasa por las unidades, el tiempo de ejecución se retrasa por la función Store & Forward del switch Ethernet:

- en el caso de telegramas de 64 Bytes de longitud, el retardo será de aprox. 10 μs (a 100 Mbit/s)
- en el caso de telegramas de 1500 Bytes de longitud, el retardo será de aprox.
 130 μs (a 100 Mbit/s)

Esto significa que cuantas más unidades se atravieses, mayor será el tiempo de ejecución del telegrama.

Auto Crossing

Los dos puertos hacia el exterior del switch Ethernet cuentan con función Auto crossing. Esto significa que pueden utilizar tanto cables Patch como Cross-Over para la conexión con el siguiente participante Ethernet.

Autonegotiation

Al establecer una conexión con el siguiente participante, los dos participantes Ethernet negocian la velocidad de transmisión en baudios y el modo dúplex. Los dos puertos Ethernet de la conexión EtherNet/IP admiten para ello la funcionalidad Autonegotiation y trabajan con una velocidad de 100 Mbits o bien de 10 Mbits en dúplex completo o semidúplex.

Indicaciones relativas al manejo Multicast

- El switch Ethernet integrado no ofrece una funcionalidad de filtro para los telegramas Ethernet Multicast. Los telegramas Multicast, enviados normalmente por los adaptadores (DFE33B) a los escáneres (PLC), se reenvían a todos los puertos de switch.
- No es compatible con IGMP Snooping (como en el caso de los Managed Switches).
- Por ello, SEW-EURODRIVE recomienda conectar la opción DFE33B únicamente con componentes de red compatibles con IGMP Snooping (p. ej. Managed Switch) o que tengan integrados mecanismos de protección contra altas cargas Multicast (p. ej. unidades de SEW-EURODRIVE). En las unidades que no dispongan de una función de este tipo se pueden producir errores de funcionamiento a causa de cargas de red excesivas.



Servidor web integrado

Requisitos de software



7 Servidor web integrado

La tarjeta opcional DFE33B tiene una página web para facilitar el diagnóstico web de MOVIDRIVE® y MOVITRAC®. Para acceder a la página de inicio, inicie su navegador e introduzca la dirección IP de la DFE33B:

Ejemplo: http://192.168.10.4

A través de la página web tiene acceso a informaciones de servicio y diagnóstico.

7.1 Requisitos de software

La página de inicio ha sido comprobada con Microsoft[®] Internet Explorer 5.0 y Mozilla[®] Firefox 2.0. Para poder mostrar elementos dinámicos necesita Java 2 Runtime Environment SE, V1.5.0 o posterior.

Si no tiene instalado Java 2 Runtime en su sistema, la página web se conectará con Java y comenzará una descarga automática siempre que la confirme previamente. Si surgen problemas durante la descarga, también puede descargar Java 2 Runtime en www.sun.com e instalar la aplicación localmente.

7.2 Ajustes de seguridad

Si utiliza un firewall o tiene instalado un firewall personal en su sistema, éste podría bloquear el acceso a las unidades Ethernet. Para ello debe admitir el tráfico TCP/IP y UDP/IP saliente.


- El applet "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" le pedirá que acepte un certificado.
 Para ello, pulse el botón <Execute>. El certificado se importará en la lista de certificados de Java 2 Runtime.
- Para evitar que aparezca este diálogo cuando vuelva a ejecutar el programa, marque la casilla de verificación "Always trust content from this publisher".





Estructura de la página de inicio del servidor web integrado


7.3 Estructura de la página de inicio del servidor web integrado



| [1] Barra de navegación | |
|--------------------------------|---|
| [2] Ventana principal (inicio) | Botón para iniciar el applet de diagnóstico |
| [3] Ventana principal (inicio) | Botón para mostrar la ayuda de la página web |
| [4] Ventana principal (inicio) | Botón para la página de documentación de MOVIDRIVE [®] B (se necesita acceso a Internet) |



7.4 Estructura del applet de diagnóstico




| [1] Estructura en árbol / vista general [2] Menú emergente al hacer clic con el botón derecho del ratón en una unidad del árbol | En el árbol, el nodo de red "My-Network-Tree" muestra la unidad Ethernet MOVIDRIVE® B. Por debajo aparecen los distintos subsistemas de la variante de unidad correspondiente, que pueden contener otras unidades. Es posible navegar por los plugins de cada unidad haciendo clic con el botón derecho del ratón en la unidad en el árbol. Aparece una ventana emergente que lleva a los plugins correspondientes de la unidad. Además, puede editar la configuración de acceso de MOVIDRIVE® B (véase el capítulo "Protección de acceso"). Para detectar nuevas unidades y que se muestren en el árbol, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo de red y seleccione la opción "Scan". | | |
|---|--|--|--|
| [3] Barra de herramientas (selección rápida mediante botones) | [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [a] Volver a examinar el árbol de unidades y mostrarlas [b] Plugin para abrir la unidad seleccionada en el árbol [c] Plugin de vista general (Overview) para la unidad seleccionada en el árbol, véase el apartado "Ventana de plugins (Overview)" [d] Cerrar el plugin seleccionado [e] Configuración para la comunicación Ethernet y examen [f] Cambiar entre modo de ventana y modo de applet [g] Ver el diálogo de información | | |
| [4] Ventana de plugins | Véase el apartado "Ventana de plugins". | | |
| [5] Tabla de estado y estado de la unidad | La tabla está visible de forma predeterminada y se enumeran todas las unidades y subunidades encontradas durante el examen. Como la tabla de estado envía cíclicamente solicitudes de parámetros a la unidad, la tabla también se puede cerrar con el botón de estado (abajo a la derecha). | | |



Servidor web integrado

Estructura del applet de diagnóstico

Ventana de plugins



| [1] Ficha de plugins abiertos | Si tiene abiertos varios plugins (p. ej., plugins de distintas unidades), éstos aparecerán enumerados en la ficha. |
|--|--|
| [2] Ficha dentro del plugin (muestra las vistas de parámetros implementadas) | Si la unidad elegida cuenta con varias rúbricas de visualización, aparecerán enumeradas en la ficha. |
| [3] Ventana principal con valores de visualización e imágenes | En la ventana principal aparecen los parámetros correspondientes. |




Servidor web integrado

Estructura del applet de diagnóstico



Ejemplo: Plugin de monitor de bus para MOVIDRIVE[®] Para ver los datos de proceso entre el control y MOVIDRIVE[®] B, así como para el diagnóstico de la asignación de los datos de proceso.






Servidor web integrado

Estructura del applet de diagnóstico

Ejemplo: Plugin de monitor de bus para MOVITRAC® Para ver los datos de proceso entre el control y MOVITRAC[®] B, así como para el diagnóstico de la asignación de los datos de proceso.








7.5 Protección de acceso

El acceso a los parámetros de accionamiento y a la información de diagnóstico puede protegerse mediante contraseña. La protección de acceso se encuentra desactivada de fábrica. Con la asignación de una contraseña [2], puede activar la protección de acceso, al borrar la contraseña (contraseña vacía) vuelve a desactivarla.

Si la protección de acceso está activada, aparecerá un diálogo de inicio de sesión [1] solicitando la contraseña guardada.



[1] Inicio de sesión



[2] Inicio de sesión de configuración



En el diálogo de inicio de sesión tiene la posibilidad de seleccionar la entrada "Observer" o "Maintenance" bajo "User".

Observer

- Los parámetros de las unidades de accionamiento se pueden leer con $\mathsf{MOVITOOLS}^{\circledR}$ MotionStudio, pero no modificarse.
- Los ajustes de parámetros actuales se cargan desde la unidad en el PC (carga de juegos de parámetros).
- La descarga de un juego de parámetros o un programa IPOS^{plus®} no es posible.
- Es posible realizar un diagnóstico de datos de proceso con MOVITOOLS[®]
 MotionStudio, pero no es posible cambiar la configuración del alcance.

Maintenance

MOVITOOLS[®] MotionStudio se puede manejar sin limitaciones.



Resumen

8 MOVITOOLS® MotionStudio vía Ethernet

El software MOVITOOLS[®] MotionStudio (versión 5.40 o posterior) le permite una cómoda parametrización, visualización y diagnóstico de su aplicación de accionamiento. Con MOVITOOLS[®] MotionStudio se puede comunicar a través de la tarjeta opcional DFE33B con el variador vectorial MOVIDRIVE[®] MDX61B, la puerta de enlace DFE33B y las unidades SEW subordinadas a la puerta de enlace a través de Ethernet.

¡ALTO!




Antes de comenzar a trabajar con MOVITOOLS[®] MotionStudio, debe habilitar en su firewall los componentes de software instalados.

- Introduzca en su firewall todos los programas ejecutables pertenecientes a los componentes de software instalados.
- Compruebe los ajustes de su firewall. Posiblemente evita la ejecución del programa en segundo plano, es decir, sin que el usuario reciba un mensaje indicándolo.
- Compruebe si entre el PC y la tarjeta DFE33B es posible establecer comunicación por Ethernet. Utilice para ello, por ejemplo, el comando "ping" en el símbolo del sistema de Windows (ejemplo: ping 192.168.10.4).

8.1 Resumen

La interface de MOVITOOLS[®] MotionStudio está formada por una estructura central y las distintas "herramientas". Éstas, como aplicaciones independientes, pueden iniciarse fuera de la estructura central o integrarse como "plugins" en dicha estructura. La siguiente imagen muestra las áreas de la estructura.



11721ADE



Secuencia de configuración de unidades



Áreas y funciones


La siguiente tabla describe las áreas de la estructura y su función.

| [1] Barra de menú | El menú principal y la barra de herramientas contienen todos los | |
|--------------------------------------|---|--|
| [2] Barra de herramientas | comandos importantes para el manejo de la estructura. | |
| [3] Área para las vistas de proyecto | La información sobre las unidades de un proyecto se visualiza mediante los siguientes tipos de vistas de proyecto Vista de red Vista de planificación | |
| [4] Área para plugins | Se trata del área en la que pueden verse las "herramientas" en forma de plugins. Los plugins se muestran en fichas o como ventanas independientes. La vista depende de la herramienta seleccionada. En el ejemplo se ha elegido la herramienta "Parameter Tree" para MOVIDRIVE®. | |
| [5] Área de estado de la unidad | Las informaciones sobre las unidades disponibles online se pueden ver en la "barra de estado". También es posible ocultar el área de estado de la unidad. | |
| [6] Barra de estado | En la barra de estado se ve el estado de comunicación actual de MOVITOOLS [®] MotionStudio. Durante el examen de unidades aquí se muestra información sobre el progreso. | |

8.2 Secuencia de configuración de unidades


Resumen

La siguiente imagen muestra los principales pasos para configurar unidades con las herramientas de $MOVITOOLS^{\circledR}$ MotionStudio.




62348AES





Paso 1: Crear el proyecto y la red


- Asegúrese de seleccionar "New Project" y confirme la selección. Se abrirá la ventana "New Project".
- Indique un nombre y una ubicación para el nuevo proyecto y confirme las entradas. Se abrirá la ventana "New Network".
- Indique un nombre para la nueva red y confirme la entrada. Se abrirá la pantalla principal con la ventana "Configure communication plugs".



11723AXX

Paso 2: Configurar el canal de comunicación

Ajuste el primer canal de comunicación u otro a "Ethernet".





Secuencia de configuración de unidades




Paso 3: Buscar red (examen de unidades)

Examine la red con (examen de unidades).

Paso 4: Configurar unidades con las herramientas

- Active el modo online con :
- · Seleccione la unidad que desee configurar.
- Abra con el botón derecho del ratón el menú contextual para ver las herramientas para configurar la unidad.






Comunicación a unidades fuera de la subred local

8.3 Comunicación a unidades fuera de la subred local

Si desea establecer comunicación Ethernet con unidades **fuera** del segmento de red local, haga clic en el botón "Configure SMLP".



- Para agregar o borrar una dirección IP, abra el menú contextual [1] haciendo clic en el botón o con la combinación de teclas [Ctrl-A].
- En el campo "IP Address" introduzca la dirección IP correspondiente a la unidad DFE33B.

Comunicación a unidades fuera de la subred local



Parámetros para SMLP

En la siguiente tabla se describen los parámetros para SMLP (Simple MOVILINK $^{\circledR}$ Protocol).

| Parámetro | Descripción | Nota |
|-------------------------------|---|--|
| Tiempo de desbordamiento | Tiempo de espera en milisegundos en el que el cliente espera una respuesta del servidor tras una consulta. | Ajuste preestablecido: 1.000 ms Dado el caso, aumente el valor si un retardo de la comunicación provoca fallos. |
| Dirección IP de difusión | Dirección IP del segmento de red local dentro del cual tiene lugar el examen de unidades | En el ajuste preestablecido, durante el examen sólo se buscan unidades que se encuentren dentro del segmento de red local. |
| Dirección IP Servidor SMLP | Dirección IP del servidor SMLP u otra unidad que se pueda incluir en el examen de unidades pero que se encuentre fuera del segmento de red local. | Introduzca aquí la dirección IP de las unidades que se puedan incluir en el examen de unidades pero que se encuentren fuera del segmento de red local. |



Parámetros de configuración Ethernet

Descripción de parámetros

9 Parámetros de configuración Ethernet

9.1 Descripción de parámetros

El grupo de parámetros P78x contiene valores de visualización y de ajuste específicos para la opción DFE33B.

INDICACIONES



Debido a que en la opción DFE33B se encuentra activado el DHCP en el estado de entrega, los siguientes parámetros recibirán los valores asignados por el servidor DHCP:

- P780 Dirección IP
- P781 Máscara de subred
- P782 Puerta de enlace estándar

Las modificaciones manuales en los citados parámetros serán aceptadas si se desactiva el DHCP (P785) antes de la desconexión y nueva conexión.

Si al conectar la opción DFE33B el interruptor DIP "Def IP" está en "1", los valores preestablecidos de los parámetros P780 ... P782 se encuentran activos.

P780 Dirección IP

Rango de ajuste: 0.0.0.0 - 223.255.255.255

Ajuste de fábrica: 0.0.0.0

Valor preestablecido: 192.168.10.4

Con P780 se ajusta la dirección IP para la conexión en red de la opción DFE33B vía Ethernet. En caso de haber activado el DHCP (P785), se mostrará el valor indicado por

el servidor DHCP.

P781 Máscara de subred

Rango de ajuste: 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Ajuste de fábrica: 0.0.0.0

Valor preestablecido: 255.255.255.0

La máscara de subred divide la red en subredes. Los bits ajustados deciden cuál es la parte de la dirección IP que representa la dirección de la subred. En caso de haber activado el DHCP (P785), se mostrará aquí el valor especificado por el servidor DHCP.

P782 Puerta de enlace estándar

Rango de ajuste: 0.0.0.0 - 223.255.255.255

Ajuste de fábrica: 0.0.0.0 Valor preestablecido: 1.0.0.0

La puerta de enlace estándar se activa cuando el participante en la comunicación no se encuentra en la propia red. La puerta de enlace estándar ha de encontrarse en la propia red. En caso de haber activado el DHCP (P785), se mostrará el valor indicado por el

servidor DHCP.

P783 Velocidad de transmisión en baudios

Valor de indicación no modificable. Tras la fase de inicialización se muestra el valor 100 Mbaudios. Este valor es la velocidad de baudios entre el switch interno y la electrónica de bus, no corresponde a la velocidad de baudios a través de X30 o X32.

P784 MAC ID

Valor de indicación no modificable. Muestra el MAC-ID, es decir, la dirección Ethernet de la conexión, asignada de forma única en el mundo. La MAC-ID de módulos Ethernet de SEW-EURODRIVE en los primeros 3 Bytes tiene la identificación "00-0F-69".



Parámetros de configuración Ethernet

Descripción de parámetros



P785 DHCP / Startup Configuration Rango de ajuste: 0 (parámetros IP almacenados) / 2 (DHCP)

Ajuste de fábrica: 2 (DHCP)

DHCP: Tras conectar la tensión de alimentación, la opción DFE33B recibe sus

parámetros IP (P780 ... P782) desde un servidor DHCP.

Parámetros IP guardados: Tras conectar la tensión de alimentación, la opción DFE33B

inicia su funcionamiento con los parámetros IP almacenados.



10 Diagnóstico de fallos

10.1 Introducción

Los procedimientos de diagnóstico descritos a continuación le muestran la manera de proceder para integrar la DFE33B en una red EtherNet/IP y analizar los errores de los siguientes casos problemáticos:

- El variador no está correctamente integrado en la red EtherNet/IP
- El variador no puede controlarse con el maestro EtherNet/IP (escáner)

Encontrará indicaciones adicionales relacionadas con el ajuste de parámetros del variador para distintas aplicaciones del bus de campo en el manual *Perfil de la unidad de bus de campo y directorio de parámetros de MOVIDRIVE*[®].

La indicación de estado online del maestro EtherNet/IP (escáner) y su correspondiente ayuda online ofrecen información adicional de diagnóstico.

10.2 Procedimiento de diagnóstico MDX61B con opción DFE33B

En las siguientes secciones veremos, paso a paso y en forma de lista de verificación, el procedimiento de diagnóstico de un MOVIDRIVE[®] B con la opción DFE33B EtherNet/IP.

10.2.1 Trabajos previos

Paso 1: Instalar el software necesario

- 1. Driver FTDI para la interface de programación USB11A
 - Conectar USB11A al PC. La detección de hardware de Windows instala el driver FTDI necesario
 - El driver FTDI puede descargarse desde el software ROM 7 o desde la página web de SEW
- 2. MOVITOOLS® MotionStudio a partir de la versión 5.40
- 3. Si fuera necesario, archivo EDS SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds

Paso 2: Instalación de la unidad

- 1. Instalar según las instrucciones de funcionamiento MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
 - Cable de red
 - Cable del motor
 - Resistencia de frenado
 - Tensión de apoyo de 24 V_{CC}
- 2. Crear red EtherNet/IP (Managed Switch) y conectar DFE33B a la misma.





10.2.2 Conectar MOVIDRIVE® B con 24 V_{CC} o 400 V_{CA} (configurar MOVIDRIVE® B)

1. Iniciar MOVITOOLS® MotionStudio y abrir un nuevo proyecto. Asignar un nombre al proyecto y asignar la interface de programación USB11A a la interface serie COM.

Diagnóstico de fallos

- Si la interface de programación USB11A se conecta por primera vez al PC, se ejecutará la detección de hardware de Windows y se instalará el driver FTDI
- Si no se detecta USB11A, comprobar la asignación de la interface COM. El puerto COM adecuado se señalará con "USB".
- 2. Conectar el PC a MOVIDRIVE® B a través de la interface de programación USB11A.
- 3. Llevar a cabo el examen de la unidad. Para ello, marcar la unidad con el ratón y seleccionar con el botón derecho del ratón el punto de menú [Startup] / [Parameter tree].
- 4. Ajustar P100 Fuente de consigna y P101 Fuente de control a "Bus de campo".
- 5. Para facilitar el control mediante bus de campo, puede ajustar los parámetros de las entradas binarias mediante los parámetros P601 a P608 a "Sin función".
- 6. Comprobar el ajuste de parámetros de los datos de proceso (P87x). La palabra de control y la palabra de estado deben tener ajustados los parámetros. Ajustar P876 Habilitar datos PO a "Sí".

10.2.3 Configurar EtherNet/IP y habilitar MOVIDRIVE® B

- 1. Inicie el programa de configuración para el control y la interface EtherNet/IP (p. ej. Logix 5000).
- 2. Comprobar si el PC y el control se encuentran en la misma subred:
 - ¿La dirección IP de PC y la CPU son idénticas hasta el último byte?
 - ¿La máscara de subred es idéntica?
- 3. Comprobar si se puede establecer la comunicación TCP/IP con el control.
- 4. Efectuar la configuración EtherNet/IP tal y como se describe en este manual.
 - Asignar la dirección IP a la DFE3B
 - Activar la dirección IP en la configuración
 - Configurar los datos de proceso
 - Cargar la planificación en el control
- 5. Una vez terminada la configuración EtherNet/IP, los LEDs MODULE STATUS y NETWORK STATUS han de iluminarse en verde. Ahora se intercambian los datos de proceso.
- 6. Ampliar el programa de control para intercambiar los datos deseados con la
- 7. Iniciar MOVITOOLS® MotionStudio y abrir un nuevo proyecto. Ajustar "Ethernet" como interface de comunicación.
 - También es posible manejar MOVITOOLS® MotionStudio a través de una comunicación serie con USB11A. Para ello, conectar el PC a MOVIDRIVE® B.
- 8. Llevar a cabo el examen de la unidad.
- 9. Marcar MOVIDRIVE® B y seleccionar con el botón derecho del ratón el punto de menú [Diagnostics] / [Bus monitor]. Comprobar si el intercambio de datos de proceso entre el control y MOVIDRIVE® B funciona.
- 10. Conectar la tensión de red y habilitar MOVIDRIVE® B en el lado de las bornas (DI00=1). Activar la habilitación de unidad a través de la palabra de control 1 = 0x0006.
 - En caso de que MOVIDRIVE® B continúe en estado "Sin habilitación", comprobar la asignación de bornas (grupo de parámetros P60x) y, dado el caso, conectar otras entradas binarias con 24 V_{CC}.



Diagnóstico de fallos



Procedimiento de diagnóstico MOVITRAC® B con DFE33B como puerta de enlace

10.3 Procedimiento de diagnóstico MOVITRAC® B con DFE33B como puerta de enlace

En las siguientes secciones veremos, paso a paso y en forma de lista de verificación, el procedimiento de diagnóstico de un MOVITRAC[®] B con la opción DFE33B EtherNet/IP.

10.3.1 Trabajos previos

Paso 1: Instalar el software necesario

- 1. Driver FTDI para la interface de programación USB11A
 - Conectar USB11A al PC. La detección de hardware de Windows instala el driver FTDI necesario
 - El driver FTDI puede descargarse desde el software ROM 7 o desde la página web de SEW
- 2. MOVITOOLS® MotionStudio a partir de la versión 5.40
- 3. Si fuera necesario, archivo EDS SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

Paso 2: Instalación de la unidad

- 1. Instalar según las instrucciones de funcionamiento MOVITRAC[®] B:
 - Cable de red
 - Cable del motor
 - Resistencia de frenado
 - Tensión de apoyo de 24 V_{CC}
- 2. Crear red EtherNet/IP (Managed Switch) y conectar DFE33B a la misma.
- 3. Efectuar la instalación del bus de sistema tal y como se describe en este manual.
- 4. Activar la resistencia de terminación SBus en la última unidad.





10.3.2 Conectar unidades con 24 V_{CC} o 400 V_{CA} (configurar MOVITRAC[®] B)

- 1. Iniciar MOVITOOLS® MotionStudio y abrir un nuevo proyecto.
 - Asignar un nombre al proyecto y asignar la interface de programación USB11A a la interface serie COM.
 - Si la interface de programación USB11A se conecta por primera vez al PC, se ejecutará la detección de hardware de Windows y se instalará el driver FTDI necesario.
 - Si no se detecta USB11A, comprobar la asignación de la interface COM. El puerto COM adecuado se señalará con "USB".
- 2. Conectar el PC a MOVITRAC[®] B a través de la interface de programación USB11A.
- Llevar a cabo el examen de la unidad. Para ello, marcar la unidad con el ratón y seleccionar con el botón derecho del ratón el punto de menú [Startup] / [Parameter tree].
- 4. Ajustar el parámetro *P881 Dirección de SBus* en orden creciente (1 a 8) distinto a 0. Ajustar *P883 Tiempo de desbordamiento de SBus* de 50 a 200 ms
- 5. Ajustar *P100 Fuente de consigna* a "SBus1 / Consigna fija" y *P101 Fuente de control* a "SBus1".
- 6. Para facilitar el control mediante bus de campo, puede ajustar los parámetros de las entradas binarias mediante los parámetros P601 a P608 a "Sin función".
- 7. Comprobar el ajuste de parámetros de los datos de proceso (grupo de parámetros P87x). La palabra de control y la palabra de estado deben tener ajustados los parámetros. Ajustar *P876 Habilitar datos PO* a "Sí".
- 8. Repetir los pasos 2 a 7 para cada unidad conectada a SBus.
- 9. Activar la función "Autoajuste" con el interruptor DIP "AS" de la puerta de enlace DFx. Para ello, ajustar el interruptor DIP "AS" en "1". El LED H1 parpadea durante el proceso de examen y se apaga tras su finalización correcta.
- 10. Conectar el PC a la puerta de enlace DFx a través de la interface de programación USB11A.
- 11.Llevar a cabo el examen de la unidad. Ahora deben estar accesibles la puerta de enlace DFx y todas las unidades instaladas en el SBus.
- 12.Marcar la puerta de enlace DFx y seleccionar con el botón derecho del ratón el punto de menú [Diagnostics] / [Monitor Fieldbus Gateway DFx]. Abrir la ficha "Gateway Configuration" y comprobar si la función "Autoajuste" ha detectado todas las unidades. Si no es el caso, comprobar
 - la instalación de SBus
 - si la resistencia de terminación está conectada a la última unidad
 - las direcciones SBus de cada unidad

Diagnóstico de fallos



Procedimiento de diagnóstico MOVITRAC® B con DFE33B como puerta de enlace

10.3.3 Configurar EtherNet/IP y habilitar MOVITRAC® B

- 1. Inicie el programa de configuración para el control y la interface EtherNet/IP (p. ej. Logix 5000).
- 2. Comprobar si el PC y el control se encuentran en la misma subred:
 - ¿La dirección IP de PC y la CPU son idénticas hasta el último byte?
 - ¿La máscara de subred es idéntica?
- 3. Comprobar si se puede establecer la comunicación TCP/IP con el control.
- 4. Efectuar la configuración EtherNet/IP tal y como se describe en este manual.
 - Asignar la dirección IP a la DFE3B
 - Activar la dirección IP en la configuración
 - Configurar los datos de proceso
 - Cargar la planificación en el control
- 5. Una vez terminada la configuración EtherNet/IP, los LEDs MODULE STATUS y NETWORK STATUS han de iluminarse en verde. Ahora se intercambian los datos de proceso.
- Ampliar el programa de control para intercambiar los datos deseados con la DFF33B.
- 7. Iniciar MOVITOOLS[®] MotionStudio y abrir un nuevo proyecto. Ajustar "Ethernet" como interface de comunicación.
 - También es posible manejar MOVITOOLS[®] MotionStudio a través de una comunicación serie con USB11A. Para ello, conectar el PC a MOVIDRIVE[®] B.
- 8. Iniciar MOVITOOLS[®] MotionStudio y abrir un nuevo proyecto. Ajustar "Ethernet" como interface de comunicación.
 - También es posible manejar MOVITOOLS[®] MotionStudio a través de una comunicación serie con USB11A. Para ello, conectar el PC a la puerta de enlace DFx.
- 9. Llevar a cabo el examen de la unidad. Ahora deben estar accesibles la puerta de enlace DFx y todas las unidades instaladas en SBus, si previamente se han configurado las unidades MOVITRAC[®] B.
- 10. Activar la puerta de enlace DFx con el ratón y seleccionar la herramienta "Monitor DFx Fieldbus Gateway" con el botón derecho del ratón. Pasar a la ventana "Process data monitor" y comprobar si el intercambio de datos de proceso entre el control y la puerta de enlace funciona.
- 11. Conectar la tensión de red y habilitar MOVITRAC[®] B en el lado de las bornas (DI01=1). Activar la habilitación de unidad a través de la palabra de control 1 = 0x0006
 - En caso de que MOVITRAC® B continúe en estado "Sin habilitación", comprobar la asignación de bornas (grupo de parámetros P60x) y, dado el caso, conectar otras entradas binarias con 24 $V_{\rm CC}$.





10.4 Lista de fallos en funcionamiento como puerta de enlace

| Código de fallo | Denominación | Respuesta | Causa | Medida |
|--------------------|--|---|--|---|
| 25 | EEPROM | Corte de la comunicación del SBus | Fallo al acceder a memoria EEPROM | Copiar parámetros, realizar un ajuste de fábrica, llevar a cabo el reset y establecer de nuevo los parámetros de DFE. En caso de producirse nuevamente este fallo consultar al servicio de SEW |
| 28 | Desbordamiento del bus de campo | Por defecto: Datos PO = 0 Reacción en caso de fallo ajustable mediante P831 | No se ha producido comunicación entre el maestro y el esclavo durante la vigilancia de respuesta planificada. | Comprobar la rutina de comunicación del maestro Ajustar el tiempo de desbordamiento del bus de campo (vigilancia de respuesta) en la planificación del proyecto del maestro o desconectar la vigilancia |
| 37 | Fallo de vigilancia | Corte de la comunicación del SBus | Fallo en la ejecución de la secuencia de programa | Consulte al servicio de SEW |
| 38 | Fallo interno | Corte de la comunicación del SBus | Sistema electrónico del variador averiado, posiblemente por efecto CEM | Compruebe las conexiones a tierra y los apantallados y, si fuera necesario, mejórelos. Si el fallo persiste, consulte al servicio técnico de SEW. |
| 45 | Fallo de inicialización | Corte de la comunicación del SBus | Fallo tras autocomprobación en el reset | Ejecute un reset. En caso de producirse repetidamente este fallo consulte al servicio de SEW. |
| 111 | Fallo del sistema Device Timeout | Ninguno | Tenga en cuenta el LED rojo de fallo del sistema (H1) del DFE. Si dicho LED está encendido, no se puede acceder a una o varias unidades en el SBus dentro del tiempo de desbordamiento. Si el LED rojo fallo del sistema (H1) parpadea, el propio DFE presenta un estado de fallo. En ese caso, el fallo F111 se ha comunicado el controlador sólo vía bus de campo. | Comprobar la alimentación de tensión y el cableado del SBus; comprobar las resistencias de terminación del SBus. Si se ha planificado el DFE con un PC, comprobar la planificación. Desconectar y conectar otra vez el DFE. Si el fallo persiste, consultarlo a través de la interface de diagnóstico y adoptar la medida descrita en esta tabla. |



11 Datos técnicos


11.1 Opción DFE33B para MOVIDRIVE® B

| Opción DFE33B | |
|--|--|
| Referencia | 1821 346 4 |
| Consumo de corriente | P = 3 W |
| Protocolos de aplicación | EtherNet/IP (Industrial Protocol) para el control y la parametrización del variador vectorial. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para el diagnóstico mediante el navegador de Internet. SMLP (Simple Movilink Protocol), protocolo utilizado por MOVITOOLS[®]. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para la asignación automática de los parámetros de las direcciones. |
| Números de puerto utilizados | 44818 (EtherNet/IP TCP) 2222 (EtherNet/IP UDP) 300 (SMLP) 80 (HTTP) 67 / 68 (DHCP) |
| Servicios Ethernet | ARP ICMP (Ping) |
| Nivel 1/2 de ISO / OSI Nivel 4/5 de ISO / OSI | Ethernet II TCP/IP y UDP/IP |
| Reconocimiento automático de la velocidad de transmisión en baudios | 10 Mbaudios / 100 Mbaudios |
| Medio de conexión | 2 x RJ45 con switch integrado y Auto Crossing |
| Direccionamiento | Dirección IP de 4 bytes o MAC-ID (00:0F:-69:xx:xx:xx) |
| Identificación del fabricante (Vendor ID) | 013B _{hex} |
| Herramientas para la puesta en marcha | Paquete de software MOVITOOLS[®] MotionStudio a partir de la versión 5.40 Consola de programación DBG60B |
| Versión de firmware del MOVIDRIVE [®] MDX61B | Versión de firmware 824 854 0.17 o posterior (→ indicación con P076) |





11.2 Dimensiones de opción DFE33B para MOVITRAC® B y en carcasa de puerta de enlace



| Opción DFE33B (puerta de enlace MOVITRAC [®] B) | | | |
|---|--|--|--|
| Tensión de alimentación externa | $U = 24 V_{CC} (-15 \%, +20 \%)$ $I_{m\acute{a}x} = 200 \text{ mA}_{CC}$ $P_{m\acute{a}x} = 3.4 \text{ W}$ | | |
| Protocolos de aplicación | EtherNet/IP (Industrial Protocol) para el control y la parametrización del variador vectorial. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para el diagnóstico mediante el navegador de Internet. SMLP (Simple Movilink Protocol), protocolo utilizado por MOVITOOLS[®]. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para la asignación automática de los parámetros de las direcciones. | | |
| Números de puerto utilizados | 44818 (EtherNet/IP TCP) 2222 (EtherNet/IP UDP) 300 (SMLP) 80 (HTTP) 67 / 68 (DHCP) | | |
| Servicios Ethernet | ARP ICMP (Ping) | | |
| Nivel 1/2 de ISO / OSI Nivel 4/5 de ISO / OSI | Ethernet II TCP/IP y UDP/IP | | |
| Reconocimiento automático de la velocidad de transmisión en baudios | 10 Mbaudios / 100 Mbaudios | | |
| Medio de conexión | 2 x RJ45 con switch integrado y Auto Crossing | | |
| Direccionamiento | Dirección IP de 4 bytes o MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx) | | |
| Identificación del fabricante (Vendor ID) | 013B _{hex} | | |
| Herramientas para la puesta en marcha | Paquete de software MOVITOOLS [®] MotionStudio a partir de la versión 5.40 | | |
| Versión de firmware del MOVITRAC [®] B | No se requiere ningún estado de firmware especial | | |



12 Glosario

12.1 Términos

| Término | Significado |
|---------------------------------|---|
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol. Permite, con la ayuda de un servidor, asignar una dirección IP y otros parámetros de configuración a componentes de automatización dentro de una red. |
| ТСР | Transmission Control Protocol. Protocolo de transporte orientado a la conexión y basado en confirmación. |
| UDP | User Datagram Protocol. Protocolo de transporte sin conexión y no basado en confirmación. |
| IP | Internet P rotocol. Protocolo para la transmisión de datos en Internet. |
| Dirección IP | Una dirección IP está formada por 32 bits separados en cuatro octetos, cada uno con 8 bits, para que la presentación sea más clara. Estos valores se representan como cuatro números decimales separados por un punto decimal p. ej. "192.168.1.1". Una dirección IP se divide en la parte correspondiente a la red (Net-ID) y en la dirección de los nodos (Host-ID) |
| Máscara de subred | La máscara de subred establece qué parte de la dirección IP se utilizará para el direccionamiento de la red y qué parte para el direccionamiento de una unidad (Hosts). Todos los bits de la máscara de subred ajustados a 1 representan la parte de la red (Net-ID), todos los bits ajustados a 0 representan la dirección de los nodos (Host-ID). En una red de clase B, la máscara de subred está establecida por ejemplo como 255.255.0.0, lo que significa que los dos primeros bytes de la dirección IP definen la red. |
| Puerta de enlace estándar | Dirección IP de la unidad en la subred que establece la conexión con otras redes. |
| Cliente | Aplicación que utiliza servicios localizados en otro ordenador. Ejemplo: Un control utiliza un servicio de la opción DFE33B para el intercambio cíclico de datos. |
| Servidor | Aplicación localizada en un ordenador que ofrece servicios a otros ordenadores. Ejemplo: La opción DFE33B ofrece a un control el servicio para el intercambio cíclico de datos. |
| difusión | Se denomina difusión (envío) a una transmisión a todas las unidades dentro de un distribuidor o red. |
| STP | Shielded Twisted Pair. Cable apantallado y trenzado por pares. |
| UTP | Unshielded Twisted Pair. Cable no apantallado y trenzado por pares. |





13 Índice alfabéticos

| A | |
|--|----|
| Ajuste | |
| Convertidor de frecuencia | |
| MOVITRAC® B | 36 |
| Variador vectorial MOVIDRIVE® | |
| MDX61B | 35 |
| Asignación de contactos del conector | |
| enchufable RJ45 | 20 |
| Autoajuste para el funcionamiento de puerta | |
| de enlace | 34 |
| | |
| С | |
| Cable del bus | |
| Apantallado y tendido | 21 |
| Cambio de unidades | |
| Modo de proceder | 26 |
| Clases de red | 22 |
| Códigos de retorno del ajuste de parámetros | |
| mediante Explicit Messages | 66 |
| Códigos de retorno de EtherNet/IP | 66 |
| Códigos de retorno específicos de SEW | 66 |
| General Error Codes | 67 |
| Tiempo de desbordamiento de los Explicit | |
| Messages | 67 |
| Conexión | |
| Bus de sistema (SBus 1) entre varios | |
| aparatos MOVITRAC® B | 14 |
| Conexión bus de sistema (SBus 1) entre | |
| un aparato MOVITRAC® B y DFE33B | 13 |
| Opción DFE33B | 17 |
| Conexión MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B / | |
| Ethernet | 20 |
| D | |
| Datos técnicos DFE33B90 | 01 |
| | |
| Derechos de reclamación en caso de defectos | ხ |
| Descripción de bornas | |
| Opción DFE33B | 17 |
| DFE33B | 4- |
| Conexión | 17 |
| Descripción de bornas | |
| Indicaciones de funcionamiento | |
| Diagnóstico | |
| Diagnóstico de fallos | |
| Introducción | 84 |
| Procedimiento de diagnóstico MDX61B | |
| con opción DFE33B | 84 |
| Procedimiento de diagnóstico | |
| MOVITRAC [®] B con opción DFE33B como | |
| puerta de enlace | 86 |
| Dirección de estación90 | • |
| Dirección IP | 22 |


| Dirección IP | |
|---|------|
| Máscara de subred | |
| Puerta de enlace estándar | |
| Directorio de objetos CIP | |
| Identity Object | |
| Objeto Assembly | |
| Objeto Ethernet Link | |
| | |
| Objeto Interface TCP/IP | |
| Objeto Message Router | |
| Objeto Parámetros | |
| Objeto registro | |
| Objeto Vardata | . ნშ |
| E | |
| Ejemplos de planificación en RSLogix 5000 Dos MOVITRAC [®] B a través de DFD11B / | |
| UOH11B | . 41 |
| MOVIDRIVE® B con intercambio de datos | |
| de 3 PD | |
| Estructura de la página de inicio | |
| Estructura del applet de diagnóstico | . 71 |
| Exclusión de responsabilidad | 6 |
| F | |
| • | |
| Funcionamiento como puerta de enlace, lista de fallos | . 89 |
| Funciones de control | 9 |
| | |
| G | |
| Glosario | . 92 |
| | |
| • | |
| Indicaciones | 4.0 |
| Montaje e instalación | |
| Notas importantes | 6 |
| Indicaciones de funcionamiento | |
| LED Link/Activity | |
| Indicaciones de funcionamiento DFE33B | . 18 |
| Indicaciones generales | |
| Derechos de reclamación en caso de | |
| defectos | 6 |
| Estructura de las notas de seguridad | |
| Exclusión de responsabilidad | |
| Notas generales de seguridad para los | 0 |
| sistemas de bus | 7 |
| Sistemas de bas | / |
| L | |
| LED Link/Activity | . 19 |
| Lista de fallos en funcionamiento como puerta | |
| de enlace | 80 |
| 40 0/11400 | . 00 |
| M | |
| Máscara de subred | . 23 |
| Medio de conexión90 | |
| | , |

Índice alfabético



| Modo de proceder para el cambio de | |
|---|-----|
| unidades2 | |
| Monitor del bus de campo | ٤. |
| Montaje | |
| Carcasa de la puerta de enlace UOH11B | 16 |
| Instalación y desmontaje de una tarjeta | |
| opcional | 12 |
| Tarjeta opcional DFE33B en | |
| MOVIDRIVE® MDX61B | IC |
| Tarjeta opcional DFE33B en MOVITRAC [®] B | 4 ~ |
| MOVITRAC B | ١c |
| | ٠. |
| Ajuste del variador vectorial | |
| MOVITOOLS® MotionStudio vía Ethernet | 16 |
| MOVITRAC® B | |
| Ajuste del convertidor de frecuencia | 36 |
| N | |
| Notas de seguridad | |
| Estructura de las notas de seguridad | .6 |
| Notas importantes | |
| Aplicaciones de elevación | . 7 |
| 0 | |
| _ | _ |
| Otros documentos válidos | . / |
| P | |
| Parámetros de configuración | 32 |
| Parámetros de dirección IP, ajustar2 | 24 |
| Planificación del maestro (escáner | |
| EtherNet/IP)2 | 29 |
| Planificación del maestro (EtherNet/IP) | |
| Intercambio de datos de parámetros | 45 |
| Intercambio de datos de proceso | |
| Protección de acceso | |
| Protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP)5 | |
| Puerta de enlace estándar | |

| R | |
|---------------------------------------|----|
| Referencia | 90 |
| S | |
| Secuencia para la puesta en marcha de | |
| MDX61B con la opción DFE32B | |
| Trabajos previos | 84 |
| Servidor web | |
| Ajustes de seguridad | 69 |
| Estructura de la página de inicio | |
| Estructura del applet de diagnóstico | |
| Protección de acceso | |
| Requisitos de software | |
| Ventana de plugins | 72 |
| т | |
| Tarjeta opcional | |
| Montaje y desmontaje | 12 |
| V | |
| Variantes de protocolo90, | 91 |
| Velocidad en baudios15, 90, | 91 |
| Ventana de plugins | 72 |
| Ejemplo de plugin de monitor de bus | |
| para MOVIDRIVE® | 73 |
| Ejemplo de plugin de monitor de bus | |
| para MOV/TPAC® | 71 |





Cómo mover el mundo

Con personas de ideas rápidas e innovadoras con las que diseñar el futuro conjuntamente.

Con un servicio de mantenimiento a su disposición en todo el mundo.

Con accionamientos y controles que mejoran automáticamente el rendimiento de trabajo.

Con un amplio know-how Con una calidad sin límites en los sectores más importantes de nuestro tiempo.

cuyos elevados estándares hacen del trabajo diario una labor más sencilla.



Con una presencia global para soluciones rápidas y convincentes: en cualquier rincón del mundo. Con ideas innovadoras en las que podrá encontrar soluciones para el mañana.

Con presencia en internet donde le será posible acceder a la información y a actualizaciones de software las 24 horas del día.



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com